bernette®



bernette® 340

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind folgende grundsätzliche Sicherheitsmassnahmen unbedingt zu beachten:

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Stickcomputers alle Hinweise durch.

Grundsätzlich sollte das Gerät bei Nichtgebrauch durch Herausziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

GEFAHR

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag:

- 1. Den Stickcomputer nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Nach Gebrauch und vor der Reinigung den Stickcomputer immer vom Stromnetz trennen.
- Vor einem Glühlampenwechsel immer den Netzstecker ziehen.
 Nur Glühlampen des gleichen Typs verwenden (12 Volt/5 Watt)

WARNUNG

Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen:

- Den Stickcomputer nicht als Spielzeug benutzen. Erhöhte Vorsicht ist geboten, wenn der Stickcomputer von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- 2. Dieser Stickcomputer darf nur zu dem in diesem Anleitungsbuch beschriebenen Zweck benutzt werden. Es ist nur das von der Herstellfirma empfohlene Zubehör zu verwenden.
- 3. Diesen Stickcomputer nicht benutzen, falls:
 - Kabel oder Stecker beschädigt sind,
 - er nicht störungsfrei funktioniert,
 - er fallengelassen oder beschädigt wurde,
 - er ins Wasser gefallen ist.

Bringen Sie den Stickcomputer und das Stickmodul ins nächstgelegene BERNINA-Fachgeschäft zur Überprüfung oder Reparatur.

- 4. Bei Gebrauch des Stickcomputers Lüftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffrückständen.
- 5. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Stickcomputernadel geboten.
- 6. Immer eine original BERNINA-Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch führen
- 7. Keine krummen Nadeln benutzen.
- 8. Während des Nähens den Stoff weder ziehen noch stossen. Das kann zu Nadelbruch führen.
- 9. Bei Tätigkeiten im Bereich der Nadel wie Einfädeln, Nadel wechseln, Nähfuss wechseln und Ähnliches Hauptschalter auf «O» stellen.
- 10. Bei den im Anleitungsbuch aufgeführten Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten den Stickcomputer immer vom Stromnetz trennen.

- 11. Keine Gegenstände in Öffnungen am Stickcomputer stecken.
- 12. Den Stickcomputer nicht im Freien benutzen.
- 13. Den Stickcomputer nicht benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.
- Zum Ausschalten Hauptschalter auf «0» stellen und Netzstecker herausziehen.
- 15. Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- 16. Es kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden, die durch missbräuchliche Benutzung dieses Stickcomputers entstanden sind.
- Bei Verwendung des Stickmoduls darf der Näh- und Stickcomputer niemals unbeaufsichtig betrieben werden
- 18. Dieser Stickcomputer ist doppeltisoliert. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Beachten Sie den Hinweis für die Wartung doppeltisolierter Produkte.

WARTUNG DOPPELT-ISOLIERTER PRODUKTE

Ein doppeltisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel ist in einem doppeltisolierten Produkt nicht enthalten und sollte auch nicht eingesetzt werden.

Die Wartung eines doppeltisolierten Produkts erfordert höchste Sorgfalt und beste Kenntnisse des Systems und sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Verwenden Sie für Service und Reparatur nur Original-Ersatzteile. Ein doppeltisoliertes Produkt ist folgendermassen gekennzeichnet: «Doppelisolierung» oder «doppeltisoliert».

Das Symbol kann ebenfalls ein solches Produkt kennzeichnen.

Dieser Stickcomputer ist nur für den Haushaltgebrauch bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

UMWELTSCHUTZ

BERNINA fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. Wir bemühen uns, die Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhöhen, indem wir diese ununterbrochen verbessern bezüglich Gestaltung und Produktions-Technologie.

Wenn Sie das Produkt nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es bitte umweltgerecht gemäss den nationalen Richtlinien. Werfen Sie das Produkt nicht in den Haushaltabfall. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

2 Willkommen

Sie haben sich für die bernette Deco 340 entschieden und damit eine sichere Wahl getroffen. Als Besitzerln dieses faszinierenden Stickcomputers werden Sie immer wieder Freude an den vielfältigen Möglichkeiten und der tollen Stickqualität haben.

Dieses Produkt wurde nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt. Damit das Sticken noch einfacher wird und noch mehr Spass macht, ist der Stickcomputer um den USB-Stick-Anschluss und einen automatischen Fadenabschneider erweitert worden. Mit diesen praktischen Erweiterungen, der grossen Stickfläche, der einfach erlernbaren, benutzerfreundlichen Bedienoberfläche und den unzähligen Musterbearbeitungsmöglichkeiten direkt auf dem Display stehen Ihnen beinahe unbeschränkte Möglichkeiten zur Verwirklichung Ihrer kreativen Ideen zur Verfügung. Um alle Funktionen optimal zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, zuerst diese Bedienungsanleitung zu lesen.


Mit einer grossen Auswahl an Stickmustern, ideenreichen Näh-Publikationen und praktischem Zubehör wollen wir Sie weiter unterstützen. Besuchen Sie doch Ihren BERNINA Fachändler; er ist eine sichere Quelle für Tipps und Zubehör, die Ihnen das Arbeiten mit dem Stickcomputer noch angenehmer machen.

Es freut uns, Sie im Kreise der BERNINA Nähfamilie begrüssen zu dürfen.

P.Horisberger, Produktmanager


BERNINA International AG - 8266 Steckborn / Schweiz

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Willkommen	2
Übersicht des Stickcomputers	4 - 6
Vorbereitungen zum Sticken	7 - 20
Wissenswertes rund um das Sticken	21 - 24
Hauptfunktionen am Bildschirm	25 - 35
Sticken	36 - 40
Schriftzeichen	41 - 45
Verändern & Kombinieren von Stichmustern	46 - 53
Stickmusterübermittlung und Kompatibilität	54 - 58
Reinigung und Unterhalt	59 - 60
Problembehebung	61
Index	62
Übersicht der integrierten Muster	Anhang
Tabelle der integrierten Farben	Anhanc



Bestandteile

- 1 LCD Sensorbildschirm
- 2 Spuler
- 3 Fadenabschneider
- 4 Fadenablaufscheibe (gross)
- 5 Garnrollenstift
- 6 Spulervorspannung
- 7 Fadenführung
- 8 Fadenhebel
- 9 Fadenspannungs-Verstellknopf
- 10 Kopfdeckel
- 11 Fadenabschneider
- 12 Nadeleinfädler
- 13 Stichplatte
- 14 Spulenträgerabdeckung
- 15 Nähtisch (Zubehörbox)
- 16 Spulenträgerabdeckungstaste
- 17 Start/Stop-Taste
- 18. Fadenabschneidertaste
- 19. Scherenfach
- 20 Nadelbefestigungsschraube
- 21 Nadel
- 22 Stickfuss



- 23 Traggriff
- 24 Loch für zusätzlichen Garnrollenstift
- 25 Spulenstopper
- 26 Handrad
- 27 Kartenschlitz für Stickkarte
- 28 Stickkarte (Sonderzubehör)
- 29 Taste zum Entfernen der Karte
- 30. USB-Stick-Anschlussbuchse
- 31 Hauptschalter
- 32 Anschluss für Netzkabel
- 33 Stickarm
- 34 Nähfusslifter-Hebel

Achtung:

- Für den Stickarm immer für genügend Platz hinter dem Stickcomputer sorgen, bevor er gestartet wird.
- Stickarm nicht gewaltsam mit der Hand verschieben.
- Stickarm in Grundstellung bringen, bevor der Stickcomputer ausgeschaltet wird. Verwenden Sie die Tasten «Hilfsfunktionen» und «Stickarm-Grundstellung», wie auf Seite 25 beschrieben.

Standardzubehör

1. Spulen










7. Fadenablaufscheibe (klein)



10. Schraubenzieher



13. Netzkabel



16. Garnrollennetz



2. Pinsel




5. Garnrollenhalter




8. Schere



11. Nadelsortiment



14. Stickrahmen A (mit Schablone)



3. Zusätzlicher Garnrollenstift




6. Fadenablaufscheibe (gross)




9. Trapezschraubenzieher




12. Bedienungsanleitung




15. Stickrahmen B (mit Schablone)






Abnehmbarer Nähtisch

Den Nähtisch wie abgebildet herausheben ,um ihn zu entfernen.




Um den Nähtisch zu befestigen, die Nocken auf die Nockenführung im Sockel platzieren und leicht hinunterdrücken.

- 1 Nähtisch
- 2 Nocken
- 3 Nockenführung im Sockel




Das Nähzubehör wird im Nähtisch untergebracht. Die Klappe öffnen, um Zubehör unterzubringen.

4 Klappe



Für Geräte mit einem polarisierten Stecker (ein Stift breiter als der andere):

Zur Vermeidung des Risikos eines elektrischen Schlags kann der Stecker nur auf eine Weise eingesteckt werden. Passt er nicht vollständig in die Anschlussbuchse, drehen Sie den Stecker. Sollte er immer noch nicht passen, wenden Sie sich an eine Elektrofachperson zum Installieren der richtigen Dose. Keinesfalls dürfen Sie den Stecker ändern!



Netzanschluss

Hauptschalter ausschalten und den Stecker für den Stickcomputer in den Stickcomputer einstecken.

Den Netzstecker in die Wandsteckdose einstecken und den Hauptschalter einschalten.

- 1 Hauptschalter
- 2 Stecker für Stickcomputer
- 3 Anschluss für Netzkabel
- 4 Netzstecker
- 5 Wandsteckdose



Stickmusterwahl-Fenster auf dem Sensorbildschirm angezeigt wird.

(Das ist die benötigte Aufstartzeit und ist kein Defekt.)

Bedienung:

Das Symbol «O» auf einem Schalter zeigt die «AUS»-Position eines Schalters an.

Start/Stop-Taste

Taste drücken, um den Stickvorgang zu starten oder zu stoppen. Die Farbe der Taste wechselt jedesmal, wenn sie gedrückt wird - rot wenn der Stickcomputer läuft und grün wenn er stoppt.



System ausgerüstet, um ein Überhitzen zu vermeiden. In diesem Fall befolgen Sie die Anweisungen auf dem Sensorbildschirm.

Sicherheitshinweise:

Während der Stickcomputer läuft, die Augen immer auf den Nähbereich richten und keine sich bewegenden Teile wie Fadenhebel, Handrad oder Nadel berühren.

Den Hauptschalter immer ausschalten und den Netzstecker herausziehen:


- wenn der Stickcomputer unbeaufsichtigt ist
- wenn Teile montiert oder entfernt werden
- wenn der Stickcomputer gereinigt wird


Fadenabschneider-Taste


Zum Abschneiden der Fäden nach dem Nähen diese Taste drücken (siehe Seite 39).





- Der automatische Fadenabschneider ist NICHT für Spezialfäden oder dickere Fäden als Stärke 30 geeignet. Verwenden Sie für solche Fadenarten den Fadenabschneider am Kopfdeckel.
- Die Fadenabschneider-Taste wird blockiert, sobald die Metallfadenfunktion im Stickfenster aktiviert wird.














Spule herausnehmen

Spulenträgerabdeckungstaste nach rechts schieben und Spulenträgerabdeckung entfernen. Spule aus dem Spulenträger heben.

- 1 Spulenträgerabdeckungstaste
- 2 Spulenträgerabdeckung
- 3 Spule

Stickfaden aufstecken

Fadenspule so auf den Garnrollenstift stecken, dass der Faden wie abgebildet abläuft. Grosse Fadenablaufscheibe aufstecken und sie fest gegen die Fadenspule drücken.

4 Grosse Fadenablaufscheibe



Heine Fadenablaufscheibe für schmale oder kleine Fadenspulen verwenden.

5 Kleine Fadenablaufscheibe

Um das Verheddern des Garns zu verhindern, empfiehlt es sich das mitgelieferte Garnrollennetz über die Garnrolle zu stülpen. Dies ist insbesondere bei sehr grossen oder lose gewickelte Garnrollen nötig.

6. Garnrollennetz

Benützen Sie den Garnrollenhalter falls sich der Faden um den Garnrollenstift verwickelt.

7. Garnrollenhalter


Zusätzlicher Garnrollenstift


Der zusätzliche Garnrollenstift kann verwendet werden, um Unterfaden zu spulen ohne den Stickcomputer auszufädeln. Beim Verwenden von Metallfaden ist der zusätzliche Garnrollenstift ebenfalls sehr empfehlenswert.

Zuerst den Garnrollenhalter auf den Garnrollenstift stecken. Dann beide zusammen in das Loch neben dem eingebauten Garnrollenstift. Danach können Sie erst die Filzscheibe und schliesslich die Garnrolle wie abgebildet einlegen. Bitte beachten Sie die Ablaufrichtung des Garnes gemäss nebenstehnder Skizze.

- 8 Fadenende
- 9 Filzscheibe
- 10 Zusätzlicher Garnrollenstift
- 11 Loch

Um beste Stickresultate zu erreichen, empfiehlt **BERNINA** nur hochwertigen Stickfaden wie Mettler Metrosene+[®] Poly Sheen[®], Isacord zu verwenden






Unterfaden spulen


Faden um die Spulerfadenführung führen, während der Faden an der Spule gehalten wird.

1 Spulerfadenführung




Faden in das Loch der Spule von innen nach aussen einfädeln. Die Spule auf die Spulerachse stecken.

2 Spulerachse



Spulerachse nach rechts schieben. Die Start/Stop-Taste drücken und gleichzeitig das Fadenende festhalten. Den Stickcomputer nach einigen Drehungen der Spule anhalten. Den Faden nahe des Lochs in der Spule abschneiden. Die Start/Stop-Taste erneut drücken. Wenn die Spule voll aufgespult ist, wird sie durch den Spulenstopper angehalten. Die Start/Stop-Taste drücken, um den Spulvorgang abzubrechen. Danach die Spulerachse nach links zurückschieben, Spule entfernen und den Faden mit dem Fadenabschneider abschneiden.

3 Fadenabschneider




Hinweis:

Die Spulerachse nicht bewegen, während der Stickcomputer läuft. Aus Sicherheitsgründen wird der Motor nach zwei Minuten Laufzeit automatisch anhalten.

Durch Verstellen des Spulenstoppers kann der Füllgrad der Spule verändert werden.


Um beste Stickresultate zu erreichen, empfiehlt BERNINA nur hochwertigen Unterfaden zu verwenden (OESD 41ET/W Unterfaden oder Mettler $^{\circledR}$)



Spule einlegen


Die Spule so in den Spulenträger legen, dass der Faden im Gegenuhrzeigersinn aufgespult ist.

- 1 Faden
- 2 Spulenträger




Faden in den vorderen Halteschlitz vorne am Spulenträger führen. Faden nach links und zwischen die Spannfedern ziehen.

3 Vorderer Halteschlitz



Den Faden leicht weiterziehen, bis er in den seitlichen Halteschlitz rutscht.


4 Seitlicher Halteschlitz



Ca. 10 cm Faden nach hinten herausziehen. Das auf der Spulenträgerabdeckung aufgebrachte Einfädelschema verwenden, um das richtige Einfädeln zu überprüfen


Spulenträgerabdeckung zurückschieben.

- 5 Spulenfaden
- 6 Spulenträgerabdeckung
- 7 Einfädelschema



Nähfuss hochstellen


Der Nähfusslifter stellt den Nähfuss hoch und senkt ihn. Aus der oberen Position kann der Nähfuss zusätzlich noch um ca. 6mm angehoben werden, indem der Nähfusslifter nach oben gedrückt wird. Dies ist besonders hilfreich beim Einfahren des Stickrahmens.



Stickcomputer einfädeln


Nähfusslifter hochstellen. Handrad gegen sich drehen, um die Nadel in die höchste Position zu bringen.

1 Nähfusslifter




Den Faden mit beiden Händen halten und unter die Fadenführung ziehen (A). Danach Faden nach unten durch den rechten Führungskanal der Fadenführungsplatte führen (B).

2 Fadenführung




Faden fest um die Fadenführung und nach oben zum Fadenhebel ziehen (C).

3 Fadenführung



Faden in den Schlitz des Fadenhebels und nach unten durch die linke Führung ziehen, wie abgebildet (D).

- 4 Schlitz
- 5 Fadenhebel



Faden von rechts hinter die untere Fadenführung ziehen.

6 Untere Fadenführung


Faden von links in die Nadelhalterführung ziehen.

7 Nadelhalterführung

Faden von vorne nach hinten von Hand in Nadel einfädeln oder integrierten Nadeleinfädler verwenden.

Hinweis:

formationen zum integrierten Nadeleinfädler siehe Seite 13.






Nähfuss senken. Den Nadeleinfädler-Hebel bis zum Anschlag niederdrücken.

Der Haken kommt von hinten durch das Nadelöhr heraus.

- 1 Nadeleinfädler-Hebel
- 2 Haken




prücken Sie nicht seitlich gegen den Nadeleinfädler-Hebel. Dies kann zu Funktionsstörungen des Einfädlers führen.




Faden nach unten um die Fadenführung und unter den Haken ziehen.

3 Fadenführung



Nadeleinfädler-Hebel langsam loslassen, dabei das Fadenende mit der Hand halten. Eine Fadenschlaufe wird durch das Nadelöhr gezogen.


Schlaufe aus dem Einfädler entfernen und Fadenende aus dem Nadelöhr ziehen.



Unterfaden heraufholen


Nähfusslifter hochstellen. Oberfaden mit dem Finger halten.

1 Oberfaden



Handrad eine ganze Drehung gegen sich drehen. Am Oberfaden ziehen, um eine Schlaufe des Unterfadens heraufzuholen.

2 Schlaufe des Unterfadens



Oberfaden durch das Stichloch im Stickfuss und hinauf über den Fadenabschneider ziehen und ca. 2,5 cm Faden stehen lassen.

- 3 Stichloch
- 4 Fadenabschneider

Fadenspannung

Mit dem Fadenspannungs-Verstellknopf kann die Spannung des Oberfadens verändert werden.

Die Grundeinstellung für die Fadenspannung ist 4. Für die meisten Anwendungen ergibt diese bereits gute Resultate.

Abhängig vom Material und der Dicke des verwendeten Stickfadens, sowie von der Dicke und Beschaffenheit des Stickgutes kann es aber nötig sein eine Feinjustage vorzunehemen. Es wird empfohlen für jedes Projekte ein Muster zu nähen und die Fadenspannung entsprechend zu regulieren.



Ausgeglichene Fadenspannung:

Eine kleine Menge des Oberfadens ist auf der linken Stoffseite sichtbar.





Oberfadenspannung zu hoch:

Unterfaden ist auf der Vorderseite des Stoffes sichtbar. Spannung durch Drehen des Fadenspannungs-Verstellknopfs auf einen niedrigeren Wert verringern.


l Unterfaden





Oberfadenspannung zu gering:

Oberfaden bildet Schlaufen und die Stiche sehen zottig aus. Fadenspannung durch Drehen des Verstellknopfs auf einen höheren Wert erhöhen.



Nadel wechseln

Den Hauptschalter ausschalten und Stickcomputer vom Stromnetz trennen.

Nadel durch Drehen des Handrads hochstellen und Nähfuss senken.

Nadel festhalten und Nadelbefestigungsschraube durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn lösen.

Nadel aus der Befestigung entfernen.

Eine neue Nadel in den Nadelhalter schieben, flache Seite der Nadel nach hinten.

- 1 Nadelbefestigungsschraube
- 2 Flache Seite der Nadel


Beim Einsetzen in den Nadelhalter die Nadel bis zum Anschlagstift nach oben schieben und die Nadelbefestigungsschraube festziehen.

3 Anschlagstift

Hinweis

Fiemals krumme oder stumpfe Nadeln verwenden. Vor dem Einsetzen der Nadel kann die Geradheit der Nadel geprüft werden. Um zu prüfen, ob die Nadel gerade ist, deren flache Seite auf eine ebene Oberfläche (Stichplatte, Glas, etc.) legen. Der Abstand zwischen der Nadel und der ebenen Oberfläche sollte gleichmässig sein.

4 Abstand



Grundsätzlich kann Ihr Stickcomputer beinahe alle Materialien verarbeiten. Um optimale Stickresultate zu erzielen, ist es jedoch sehr wichtig, die richtigen Materialien und Werkzeuge zu kombinieren. Auf den nächten Seiten erklären wir Ihnen die wichtigsten Grundsätze für diese Auswahl. Für ausführlichere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder lesen Sie eine der vielen Fachpublikationen.

Stickrahmen

Die deco 340 wird mit zwei Stickrahmen ausgeliefert. Der Stickrahmen A wird für übliche Motive bis 126 x 110 mm (5" x 4 3 /8"), verwendet. Für grössere, bis 200 x 140mm (8" x 5 1 /2"), verwenden Sie bitte den Stickrahmen B.

- 1 Äusserer Rahmen
- 2 Innerer Rahmen
- 3 Befestigungsknopf
- 4 Schraube zum Anziehen

Als Zubehör sind in Ihrem Fachgeschäft weitere Stickrahmen erhältlich. Die folgenden Rahmengrössen sind auf dem Stickcomputer vorprogrammiert:

Stickrahmen C: für Freiarmsticken, 50 x 50 mm Stickrahmen F: Rund, Stickfläche 126 x 110 mm

Schablonen

Wenn der Stoff in den Rahmen platziert wird die Schablone verwenden, um die Mittellinien des Stoffes auf die Mitte der Schablone auszurichten. Zuerst die Mittellinien auf dem Stoff markieren und den Stoff auf den äusseren Rahmen legen. Inneren Rahmen und Schablone über den Stoff legen und die Platzierung des Stoffes anpassen.

- 5 Anfangspunkt für integrierte Muster und Stickkarten
- 6 Anfangspunkt für horizontal positionierte Schriftzeichen
- 7 Anfangspunkt für vertikal positionierte Schriftzeichen 8 Fingerloch




Hinweis:

Die vier Kerben in der Schablone stimmen mit den Referenzlinien nicht überein.

9 Positionierungskerben

Beim Einspannen des Nähguts gilt es vor allem die folgenden zwei Punkte zu beachten: den Einspannprozess selber und das Stickvlies. Folgen Sie den diesbezüglichen Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung, um bestmögliche Stickergebnisse zu erzielen. Im Folgenden finden Sie Anleitungen zum Einspannen von Nähgut. Angaben zur Verwendung von Stickvlies finden Sie auf Seite 19.



Einspannen

Markieren Sie die Mittellinien auf der rechten Stoffseite mit Nähkreide oder Stoffstift.

- 1 Stoff
- 2 Mittellinien

Aussenrahmen auf eine ebene Oberfläche legen, so dass der Befestigungsteil über die Kante der Unterlage hinausragt.

Schritt 1: Rahmen kalibrieren (d. h. Öffnung dem Projekt anpassen)

- a) Schraube am Aussenrahmen lösen.
- b) Stoff samt Vlies auf den Aussenrahmen legen.
- c) Innenrahmen auf den Stoff legen.
- d) Innenrahmen in den Aussenrahmen drücken.
- e) Schraube von Hand festziehen, nicht mit dem Schraubendreher!
- f) Innenrahmen wieder herausziehen.
 - 3 Rahmenschraube
 - 4 Innenrahmen
 - 5 Aussenrahmen

Hinweis:

in ersten Schritt wird nur der Rahmen auf die Stoffdicke abgeglichen. Das Nähgut braucht noch nicht exakt platziert zu werden.

Schritt 2: Endgültiges Einspannen


Das Nähgut wird in diesem zweiten Schritt nun korrekt platziert.

- a) Nähgut auf flache Oberfläche legen.
- Innenrahmen mit eingesetzter Schablone auf das N\u00e4hgut legen. Dabei die auf dem Stoff markierten Mittellinien auf die Mittellinien der Schablone ausrichten.
- c) Innenrahmen und Nähgut zusammengefasst auf den Aussenrahmen legen.
- d) Innenrahmen in den Aussenrahmen drücken. Schraube am Aussenrahmen NICHT neu einstellen!
- e) Schablone entfernen.
 - 6 Schablone

Am Ende von Schritt 2 sollte das Nähgut schön straff im Rahmen sitzen. Der Rahmen mit dem so eingespannten Nähgut ist nun bereit, an die Deco 340 angebracht zu werden.

Hinweis:

Bei Verwenden des gleichen Stoffs und Stickvlieses für mehrere Stücke braucht der Rahmen nur einmal kalibriert zu werden.





WICHTIG:

Legen Sie den Aussenrahmen beim Platzieren des Stoffs auf dem Stick ahmen immer auf eine ebene Oberfläche. Achten Sie dabei darauf, dass der Befestigungsteil über die Kante hinausragt, so dass die Befestigungsnocken nicht auf der Oberfläche aufliegen.

- 7 Befestigungsnocken
- 8 Kante der ebenen Oberfläche

Nach dem Einspannen sollte der Stoff bündig zur Unterkante des Rahmens liegen. Je nach Stoffdicke und Vlies kann es sein, dass der Innenrahmen leicht über die Oberkante des Aussenrahmens vorsteht. Das ist normal.







Stickrahmen am Stickcomputer befestigen

Befestigungsknopf parallel zum Rahmen drehen und auf den Stickarm legen. Rahmen durch Einschieben der Nocken in die Stickarmführung befestigen.

- 1 Befestigungsknopf
- 2 Stickarmführung
- 3 Nocken

Befestigungsknopf im Uhrzeigersinn drehen.







Für den Stickarm immer für genügend Platz hinter dem Stickcomputer sorgen, bevor er gestartet wird.

- Stickarm nicht gewaltsam mit der Hand verschieben.
- Stickarm in Grundstellung bringen, bevor der Stickcomputer ausgeschaltet wird. Verwenden Sie die Tasten «Hilfsfunktionen» und «Stickarm Grundstellung», wie auf Seite 25 beschrieben.

Stickunterlagen



Stickvlies zum Wegreissen


- lässt sich abreissen wie Papier
- eine oder zwei Lagen können verwendet werden
- ist in verschiedenen Stärken erhältlich
- für mehr Stabilität, Stickvlies mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffes fixieren
- nach dem Sticken überstehendes Vlies vorsichtig wegziehen
- in den grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter den Stickfäden erhalten Anwendungen:

für alle gewobenen Stoffe und Stoffe die nicht dehnbar sind

Stickvlies zum Wegschneiden

- eine oder zwei Lagen können verwendet werden
- ist in verschiedenen Stärken erhältlich
- für mehr Stabilität, Stickvlies mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffes fixieren
- nach dem Sticken überstehendes Vlies vorsichtig wegschneiden
- Stickmuster wird nicht verzogen
- in den grösseren Stickflächen bleibt das Stickvlies unter den Stickfäden erhalten Anwendung:

für alle elastischen Stoffe



Klebeunterlagen

- Klebeunterlage mit dem warmen Bügeleisen auf der Stoffunterseite aufkleben
- Klebeunterlagen sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich; darauf achten, dass Stoffart und Klebeunterlage in der Dicke miteinander harmonieren
- Klebeunterlage verwenden, die sich leicht wieder vom Grundstoff lösen lässt Anwendung:

für alle Materialien, die sich leicht verziehen, z.B. dehnbare Materialien wie Tricot, Jersey usw.

Selbstklebe-Unterlage

- die Unterlage so in den Rahmen spannen, dass die Papierseite oben ist
- mit einem spitzen Gegenstand (evtl. Schere) das Papier anritzen und entfernen, so dass die Klebeseite sichtbar wird
- Stoff auf die freigelegte Klebeunterlage platzieren und festdrücken Anwendung:
- ideal für heikle Stoffe wie Jersey, Seide, etc.
- für Teile und Materialien die sich nicht im den Rahmen spannen lassen



🕏ei Selbstklebe-Unterlage darauf achten, dass die Kleberückstände an Nadel, Stichplatte und im Greiferbereich entfernt werden.




Klebespray

- Klebespray nicht direkt beim Stickcomputer anwenden
- für mehr Stabilität, Stickvlies mit Klebespray auf der Rückseite des Stoffes fixieren
- Klebespray in einem Abstand von 25-30 cm sparsam auf das Stickvlies aufsprühen
- Stoff und bespraytes Stickvlies faltenfrei übereinander legen und andrücken Anwendung:

Dehnbare Stoffe und Strickware: zum Verhindern des Verzugs von Maschenware Applikationen: fixiert Applikationen exakt für den Stickvorgang

Glatte Stoffe: verhindert ein Verrutschen glatter Stoffe

Zuschnitte: Zuschnitte auf dem Stickvlies fixieren, z.B. Hosentaschen, Kragen usw. Teile, die nicht eingespannt werden, um Druckstellen zu vermeiden: Stickvlies besprühen und nachher einspannen, zu bestickende Teile fixieren



Stärkespray als zusätzliche Hilfe

- Stärkespray kann einem feinen, locker gewobenen Stoff einen zusätzlichen Halt geben
- Untergrundstoff mit Stärkespray einsprühen und gut trocknen lassen; evtl. mit dem Bügeleisen trockenbügeln
- zusätzlich immer eine Unterlage (z.B. wasserlösliche Unterlage) unter dem Stickuntergrundstoff verwenden

Anwendung:

• bei leichten, lockeren Stoffen, z.B. Batist, feines Leinen usw.

Wasserlösliche Folie für Florstoffe und Spitzenstickerei

- wasserlösliche Folie sieht einer Plastikfolie sehr ähnlich
- die Folie lässt sich nach dem Sticken mit Wasser auswaschen
- wasserlösliche Folie schützt langfaserige Stoffe hervorragend, damit die Schlingen z.B. beim Frottierstoff nicht verletzt werden. Auch wird damit ein Einsinken der Fäden und das Herausschauen einzelner Schlaufen zwischen der Stickerei verhindert
- Folie auf die Stoffvorderseite legen und alle Lagen zusammen in den Rahmen einspannen
- evtl. wasserlösliche Folie mit Klebespray fixieren
- die Rückseite floriger Stoffe evtl. zusätzlich mit passender Unterlage verstärken
- für Spitzenstickerei eine oder zwei Lagen der wasserlöslichen Folie in den Stickrahmen einspannen (da das Motiv nicht auf Stoff aufgestickt wird, bleibt nur das fadengestickte Motiv übrig)
- nach dem Auswaschen das Muster zum Trocknen flach hinlegen *Anwendung:*
- für Frottierstoffe, Samt, Boucléstoffe usw.
- für leichte Stoffe, bei welchen andere Unterlagen durchscheinen, z.B. Organdy, Batist usw.
- als Untergrund für Spitzenstickerei

Wissenswertes rund ums Sticken

Wahl des Stickmotivs

- einfache Motive mit geringer Stichzahl eignen sich für Stickereien auf feinen Geweben
- aufwändigere, dicht gestickte Motive (z.B. mit vielen Farb- und Stickrichtungs-wechseln) eignen sich für gröbere und schwerere Stoffe

Stickprobe

- immer eine Stickprobe auf ein Reststück des Originalstoffes machen und evtl. Farben, Fadenqualität, Nadel, Stickdichte usw. dem Muster anpassen
- die Stickprobe ebenfalls mit der später verwendeten Unterlage verstärken

Fäden für das Sticken

Wichtig bei den Stickfäden ist eine gute Qualität (Markenhersteller), damit die Stickerei nicht durch Fadenunregelmässigkeiten, Fadenbruch usw. beeinträchtigt wird. BERNINA empfiehlt die Verwendung von Mettler[®] Fäden.

Die Stickereien sind besonders wirkungsvoll, wenn als Oberfaden glänzende, feine Stickgarne verwendet werden. Viele Fadenhersteller bieten eine grosse Faden- und Farbpalette an.

Glanz-Polyesterfäden

Hochglänzender Polyesterfaden ist ein strapazierfähiger, reissfester und farbechter Faden, der sich für alle Arten von Stickereien eignet.

Viscosefäden

Viscose ist eine feine naturähnliche Faser mit Seidenglanz, die sich für feine Stickereien eignet, welche nicht zu stark strapaziert werden.

Metallicfäden

Metallicfaden ist ein feiner bis mitteldicker glänzender Faden, der sich für Spezialeffekte in der Stickerei eignet.

Es empfiehlt sich eine Metafilnadel 130/705H MET zu benützen und die Geschwindigkeit zu reduzieren.

Hinweis:

- Verwenden Sie für Metallfäden unbedingt den zusätzlichen Garnrollenhalter (siehe Seite 8) und das Garnrollennetz. Noch bessere Ergebnisse werden mit dem zusätzlichen Mehrfachgarnrollenhalter (Option) erzielt.
- Verwenden Sie den automatischen Fadenabschneider NICHT für Metallicfäden. Siehe Seite 37 wie der Fadenabschneider vorübergehend mit der Metallicfadenfunktion deaktiviert werden kann.

Unterfäden

Bobbin-Fil (spezieller Unterfaden)

Bobbin-Fil ist ein besonders weicher und leichter Polyesterfaden, der sich als Unterfaden gut eignet. Dieser spezielle Unterfaden sorgt für eine gleichbleibende Fadenspannung und für eine optimale Verschlingung von Ober- und Unterfaden.

Stopf- und Stickfaden

Feiner mercerisierter Baumwollfaden, der sich für Stickereien eignet, die auf Baumwollstoff aufgestickt werden.

Maschinennadel zum Sticken

- für jeden Fadentyp die richtige Nadelstärke verwenden
- die Nadel regelmässig auswechseln

Richtlinien	Nadel
leichte Stoffqualität: feiner Faden (Stopffaden, Stickfaden)	70–75
mittlere Stoffqualität: Nähfaden	80–90
schwere Stoffqualität:	100, 110, 120

Nadel, Faden und Stoff

Nadel und Faden müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

Die richtige Nadelstärke hängt aber nicht nur vom gewählten Faden ab, sondern sie muss auch auf den zu verarbeitenden Stoff abgestimmt werden. Dabei bestimmt das Stoffgewicht die Fadenund Nadelstär

Nadel-Faden-Verhältnis

Um das Nadel-Faden-Verhältnis zu kontrollieren, wird der Faden in die Nadelrille gelegt.




Richtiges Nadel-Faden-Verhältnis

Der Faden legt sich beim Nähen schön in die lange Rille der Nadel, der Faden kann optimal genäht werden.




Zu dünner Nähfaden oder zu dicke Nadel

Der Nähfaden wird nicht schön in der Rille geführt, es können Fehlstiche und Verletzungen des Fadens entstehen.




Zu dicker Nähfaden oder zu dünne Nadel


Der Faden scheuert an den Kanten der Rille und er kann sich verklemmen. Dadurch kann es zu Fadenreissen kommen.



Nadelübersicht

BERNINA hat das Nadelsystem 130/705 H. Diese Systemnummer bezeichnet Kolbenform, sowie Länge und Form der Spitze





Nadelzustand kontrollieren

Die Nähnadel sollte regelmässig auf ihren Zustand überprüft und ausgewechselt werden, denn eine defekte Nadel schadet nicht nur der Näharbeit sondern auch dem Stickcomputer.

Als Richtlinie gilt: Nadel vor jedem Nähprojekt auswechseln.

Viele Materialien lassen sich mit der entsprechenden Nadel einfacher und optimaler verarbeiten.


Nadeltyp	Ausführung	Verwendung	Nadelstärke
Universal 130/705 H	Normale Spitze, wenig gerundet	Nahezu alle Natur- und Synthetikstoffe (Web- und Wirkwaren)	60–100
Jersey/Stretch 130/705 H-SUK	Kugelspitze	Jersey, Tricot, Strickstoffe, Stretchstoffe	70–90
Sticken 130/705 H-E	grosses Öhr, leichte Kugelspitze	Stickarbeiten auf allen Natur- und Synthetikstoffen	75–90
Metafil 130/705 H-MET	grosses Öhr	Näharbeiten mit Metallfäden	75–90


Die verschiedenen Nähmaschinennadeln sind im ${\bf BERNINA}$ Fachgeschäft erhältlich

bernette 340



© BERNINA International AG CH-8266 Steckborn / Switzerland www.bernina.com





Um Ihnen die Bedienung des Stickcomputers möglichst einfach zu machen, finden Sie die wichtigsten Tasten und Anzeigen immer am selben Ort. Für die schnelle Information verwenden wir ausserdem eine Statuszeile und verschiedene Icons. Bitte machen Sie sich erst mit diesen Elementen vertraut

Nachdem der Stickcomputer eingeschaltet ist, erscheint die Stickmusterwahl im LCD Sensorbildschirm.

Hinweis:

Stickmusterwahl im LCD Sensorbildschirm angezeigt wird. Das ist die benötigte Aufstartzeit und ist kein Defekt. Während dem Aufstarten wird das bernette 340 Deco Logo angezeigt

Um ein Stickmuster oder eine Funktion zu wählen, einfach mit dem Finger das entsprechende Feld im Bildschirm drücken.

Achtung:

Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen wie Bleistifte, Schraubenzieher etc. auf die Oberfläche des LCD Sensorbildschirm drücken.

Hinweis:

Der Kontrast der Anzeige, wie auch die Empfindlichkeit des Sensorbildschirms können unter der Hilfsfunktion «Einstellung» auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Standardtasten

1 Hilfsfunktionen:

Feld drücken, um das Hilfsfunktionenwahl-Fenster zu öffnen. Drei Kategorien stehen im Hilfsfunktionenwahl-Fenster zur Verfügung.

2 Einstellung

Feld drücken, um die Stickcomputer-Einstellungen den eigenen Bedürfnissen anzupassen (mehr Informationen siehe Seite 27).

3 Hilfe

Feld drücken, um die Hilfe-Themen für die Bedienung im Wesentlichen zu sehen.

4 Rahmen zentrieren

Feld drücken und der Rahmen fährt zur Mitte (Stickanfangspunkt).

5 Stickarm-Grundstellung


Feld drücken und der Stickarm fährt in die Grundstellung zurück (zum Lagern und Transportieren).


6 Schliessen


Beim Drücken dieses Feldes wird das Hilfsfunktionenwahl-Fenster geschlossen und der zuletzt aktivierte Bildschirm erscheint wieder.


Hinweis:

das Stickarm-Grundeinstellungsfeld gedrückt wird, um den Stickarm wieder in die Grundstellung zu bringen.









- 1 Status Balken; Anzeige des Betriebszustandes der Maschine
- 2 Auswahlregister; Wahl verschiedener Funktionskategorien
- 3 OK-Feld; Vorgenommene Eingabe bestätigen. Änderungen werden übernommen.
- 4 X-Feld/Schliessen-Feld; Auswahl abbrechen. Zurück zum vorhergehenden Menu
- 5 Blättern, mit diesen Feldern verschiedenen Seiten eines grösseren Menues anwählen

Optionale Stickkarten einsetzen und entfernen

Karte einschieben

Karte mit der bedruckten Seite nach vorne in den Kartenschacht schieben. Karte schieben, bis es klickt und die Taste zum Entfernen der Karte herausragt.

- 6 Stickkarte (Sonderzubehör)
- 7 Taste zum Entfernen der Karte



Wenn der Stickcomputer mit einer Karte im Kartenschacht eingeschaltet wird, braucht es einige Zeit, bis er aufstartet.

Karte entfernen

Taste zum Entfernen der Karte drücken.

Achtung:

Karte nicht während des Stickens auswerfen!
 Niemals Stickcomputer ausschalten oder Karte entfernen, solange das Warnsignal oder die Sanduhr angezeigt werden. Ansonsten könnten im Speicher gesicherte Daten verloren gehen oder beschädigt werden.




= Warnsignal


USB Stick (Zubehör-Option)

USB-Sticks sind praktisch, um Stichdaten zu speichern und Stickmotive zwischen Deco 340 und Ihrem PC hin und her zu transferieren. USB-Sticks sind in verschiedenen Grössen und Ausführungen in Foto- und PC-Geschäften usw. erhältlich. USB-Sticks können am USB-Anschluss an der Deco 340 eingesteckt werden. Zum Entnehmen fest am Stick ziehen.

ACHTUNG!

USB-Stick NICHT während des Nähens bzw. Stickens entnehmen!
 Stickcomputer NIE ausschalten oder den USB-Stick herausziehen, solange die Kontrolllampe auf dem Stick noch leuchtet. Daten im USB-Speicher können sonst beschädigt werden oder verloren gehen.





Grundeinstellungen

Mit den Menues in der Kategorie Hilfsfunktionen können individuell Einstellungen am Stickcomputer vorgenommen werden. Diese Einstellungen werden permanent gespeichert, bis eine neue Einstellung vorgenommen wird.

1 Drücken Sie **Hilfsfunktion -** Einstellungen, um in diese Menues zu gelangen.

2 Einstellung

Feld drücken, um das Einstellungsfenster zu öffnen.

Im Einstellungsmenue kann zwischen zwei Registern gewählt werden:

- 2 Einstellungen
- 3 Sprachwahl

3 Einstellungsregister

Feld drücken, um die Seite der Stickcomputer-Einstellungen zu öffnen.

4 Sprachenwahl-Register

Feld drücken, um die Sprache für die Bildschirmanzeige zu wählen. Eine von sechs Sprachen kann gewählt werden.

5 Blättern


Felder drücken, um zu anderen Seiten mit Einstellungen zu gelangen.


6 OK


Feld drücken, um die neuen Einstellungen zu speichern.


7 Schliessen

Feld drücken, um die neuen Einstellungen zu annullieren und das Einstellungsfenster zu schliessen.









(C) For optimum embroidery quality use slower speeds.

1 Bildschirmkontrast

Der Sensorbildschirm-Kontrast kann eingestellt werden. «Plus»-Feld + drücken, um den Bildschirmkontrast schärfer einzustellen

«Minus»-Feld — drücken, um den Bildschirmkontrast schwächer einzustellen.

2 Toneinstellungen

Die Lautstärke des Summers kann zwischen 0 und 10 eingestellt werden. Grundeinstellung ist 5.

«Plus»-Feld + drücken, um den Summer lauter einzustellen. «Minus»-Feld drücken, um den Summer leiser einzustellen. Um den Summer auszuschalten, Lautstärke auf 0 stellen.

3 Eco Modus

Wenn der Stickcomputer stillsteht, wird nach einiger Zeit der Eco Modus eingeschaltet. Der Sensorbildschirm und das Nählicht werden ausgeschaltet und schalten sich erst wieder ein, wenn der Sensorbildschirm berührt wird.

Die Wartezeit kann von einer bis 30 Minuten eingestellt werden. «Plus»-Feld + drücken, um die Wartezeit zu erhöhen. «Minus»-Feld drücken, um die Wartezeit zu verringern. Um den Eco Modus zu deaktivieren, das «Plus»-Feld drücken, bis «AUS» im Kästchen erscheint.

4 Inch/Millimeter

Die Masseinheit im Stickcomputer kann je nach Bedürfnis entweder in Inch (Zoll) oder Millimeter eingestellt werden. Die Grundeinstellung der Masseinheit ist in Millimeter. «inch» oder «mm» Feld drücken, um bevorzugte Masseinheit zu wählen.

5 Abgleich des Sensorbildschirms

Wenn der Sensorbildschirm nicht zuverlässig reagiert, kann es sein, dass die Positionsausrichtung ungenau ist. Um diese neu zu kalibrieren, «Ja» - Feld drücken. Im Fenster (A) wird eine Abfolge von Kreuzen angezeigt. Berühren Sie mit dem Finger das angezeigte Kreuz. Jeweils nach Berühren eines Kreuzes wird das nächste angezeigt. Fenster (B) wird für ein paar Sekunden angezeigt, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

6 Maximale Stickgeschwindigkeit:

Während des Stickens passt der Stickcomputer die Geschwindigkeit automatisch an das Design an: langsam für lange Stiche und schnell für kurze Stiche. Ausserdem kann die maximale Stickgeschwindigkeit kann von 400 bis 750 spm gegrenzt werden. Die Grundeinstellung ist 650 spm.


«Minus»-Feld ___ drücken, um die maximale Stickgeschwindigkeit zu reduzieren.


«Plus»-Feld + drücken, um die maximale Stickgeschwindigkeit zu erhöhen.


Hinweis:

Stickgeschwindigkeit reduzieren, wenn Muster mit kleinen Zickzack-Stichen gestickt werden. Diese könnten sich bei hoher Geschwindigkeit verformen.

•Eine Warnung (C) wird eingeblendet wenn 750 spm angewählt wird.







1 Nählicht

Durch Drücken des Nählichtfeldes kann das Nählicht an- oder ausgeschaltet werden.

2 Automatischer Fadenabschneider

Ist diese Funktion aktiviert (= ON), wird der Faden vor dem Farbwechsel automatisch abgeschnitten. Zum Ausschalten der Automatik, OFF wählen.

Mit der Fadenabschneider-Taste am Kopf der Deco 340 (siehe Seite 7) kann der Faden jederzeit abgeschnitten werden, und zwar unabhängig von der Einstellung der Automatik.

Hinweis:

Fadenabschneide-Funktion nicht angewendet werden. Diese würde die Lebensdauer des Messers massiv reduzieren.

3 Garnauswahl

Die bevorzugte Marke von Stickfäden durch Drücken des entsprechenden Namens wählen. Jedes geöffnete Stickdesign wird dann entsprechend umgerechnet und mit den am besten passenden Farben der gewählten Marke angezeigt. Es stehen vier Marken mit je 104 vordefinierten Farben zur Verfügung. Bitte beachten Sie die detaillierte Liste der Farben im Anhang.

Falls Sie keine bevorzugte Stickfadenmarke haben, kann die automatische Farbumrechnung durch erneutes Drücken der ausgewählten Marke ausgeschaltet werden. In diesem Modus werden die Farbdaten wie vom Hersteller auf der Stickdesignkarte gespeichert angezeigt. Dies ist sehr nützlich, wenn die passende Farbe unabhänging von einer Stickfadenmarke.selbst bestimmt werden soll.

(H)nweis:

ie neu zugeordneten Farbwerte werden nur angezeigt, aber nicht zum Stickmotiv abgespeichert.

Speicher formatieren

Wenn der interne Speicher, der USB Stick oder die ATA Designerkarte infolge Beschädigung der Memorybank nicht funktioniert, muss der Speicher durch Formatieren reaktiviert werden.


Das Bestätigungsfenster wird geöffnet, wenn das Feld «Ja» gedrückt wird.


«OK»-Feld OK) drücken, um die Formatierung zu starten. Feld «Schliessen» X drücken, um das Bestätigungsfenster zu schliessen, ohne zu formatieren.


Achtung:

Bei der Formatierung des internen Speichers, des USB Sticks oder der ATA Designerkarte gehen alle darauf gespeicherten Stickmotive verloren.

Hauptfunktionen am Bildschirm







1 Auswahl Stickrahmengrösse

Für Schriftzeichen kann die vorgegebene Rahmengrösse durch Drücken des entsprechenden Feldes ausgewählt werden.



iese Funktion gilt ausschliesslich bei Schriftzeichen.

2 Auto Stop

Wenn diese Funktion aktiv (ON) ist, stoppt der Stickcomputer nach 5 Stichen damit der Fadenanfang abgeschnitten werden kann.

3 Fadenwächter

Wählen Sie Off, um die Fadenwächter für Oberfaden und Unterfaden auszuschalten.



fm Stickfenster wird ein Symbol (5) für den Zustand des Fadenwächters angezeigt.



4 Zurück zur Grundeinstellung

Ja»-Feld drücken, um alle programmierten Werte zurück auf Werkseinstellungen zu setzen.




➡ie Einstellung der Sprache bleibt unverändert.

Drücken Sie das Sprachenwahl-Register für die

Einstellung der Sprache

Eine der folgenden 10 Sprachen kann durch Drücken des entsprechenden Feldes gewählt werden:

- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch
- Schwedisch
- Dänisch
- Holländisch
- Polnisch
- Ungarisch
- Russisch
- Portugiesisch




Hilfe am Bildschirm

Hilfe für die wesentlichen Bedienungen kann am Bildschirm aufgerufen werden.

Feld Hilfsfunktionen drücken.




Hilfe-Feld im Hilfsfunktionenauswahl-Fenster drücken



Ein Hilfe-Thema durch Drücken des ? neben eines der Felder auswählen.

Drücken Sie die Seiten-Tasten um durch das Hilfe-Fenster zu blättern.




Hinweis:

m das Hilfe-Fenster zu schliessen, das «Schliessen»-Feld xurücken.

Die bildlich dargestellte Hilfe des ausgewählten Themas erscheint auf dem Bildschirm.

Innerhalb eines Hilfe-Themas mit den Tasten «Blättern» 🗗 📑 navigieren.

«Schliessen»-Feld X drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Auswahl von Stickmustern

Der Hauptbildschirm mit dem Stickmusterwahl-Fenster startet automatisch wenn der Stickcomputer eingeschaltet wird. Aus diesem Bildschirm heraus können Stickmuster von verschiedenen Orten zur Bearbeitung geöffnet werden. Stickmuster können von folgenden Quellen geladen werden:

- Integrierte Stickmuster
- Schriftzeichen (integrierte oder von einer Alphabetkarte)
- Stickmusterkarten
- USB Stick
- Persönliche Stickmuster aus dem internen Speicher

All diese Möglichkeiten werden auf den folgenden Seiten erklärt.

Stickmusterwahl-Fenster

Eines der fünf Register drücken, um die gewünschte Kategorie zu wählen.

1 Stickmuster aus dem internen Speicher öffnen

Im Stickcomputer sind werksmässig 100 Stickmuster gespeichert. Detaillierte Angaben zu Grösse und Stichanzahl finden Sie in der Tabelle im Anhang.

Über diese Kategorie können Sie auch auf Ihre vorher hier abgespeicherten persönlichen Stickmuster zugreifen. Siehe folgende Seite («Bestehende und persönliche Stickmuster»).

2 Öffnen der Schriftzeichen- und Monogrammfunktion

Drei Arten von Schriftzeichen (Gothic, Script und Cheltenham) sowie Monogramme mit drei und zwei Schriftzeichen können mit den integrierten Schriften gestickt werden.

Über diese Kategorie werden auch Schriftzeichen von im Zubehörhandel erhältlichen Alphabetkarten eingelesen.

3 Motive ab Stickmusterkarte öffnen

Stickmuster von als Sonderzubehör erhältlichen Stickmusterkarten können in dieser Kategorie angewählt werden. Grundsätzlich können alle Bernina Stickmusterkarten im PCMCIA Gehäuse direkt gelesen werden. Für Details über die verwendbaren Karten bitte Kapitel «Stickkarten und Kpmpatibilitätsliste» lesen.

Über diese Kategorie können ausserdem Textrahmen eingelesen werden, die auf Alphabetkarten angeliefert werden.


4 Motive ab USB-Stick öffnen


Über diese Kategorie können Stickmuster von den als Zubehör erhältlichen USB-Sticks geöffnet werden.

5 Editieren

Die Editierfunktion erlaubt das Modifizieren und Kombinieren von Stickmustern aus verschiedenen Quellen.

Nähere Informationen finden Sie auf Seiten 46-53.





Stickmuster zum Sticken auswählen

Zum Öffnen von Stickmustern das entsprechende Feld im Stickmusterwahlfenster drücken.

Für die Wahl aus den verschiedenen Speicherkategorien wird jeweils ein ähnliches Fenster benutzt. Es werden 8 Motive gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt.

1 Blättern

Feld drücken, um auf nächste Seite zu blättern.
Feld drücken, um auf vorherige Seite zu blättern.

2 Bestehende/persönliche Stickmuster

Dieses Feld drücken, um zu wechseln zwischen:

- Integrierten Stickmustern
- Persönlichen Stickmustern im internen Speicher.



bieses Feld erscheint nur nach Wahl des Registers «Interner Speicher».

3 Hilfsfunktionen

Feld drücken, um das Hilfsfunktionenwahl-Fenster zu öffnen (mehr Informationen siehe Seite 25).

4 Stickmusterauswahl-Felder

Die Bilder der verfügbaren Muster werden als Stickmusterwahl-Felder angezeigt.

Um das gewünschte Muster anzuwählen, das entsprechende Feld drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint darauf das Stickfenster.

Verzeichnisse auf dem USB-Stick

USB-Sticks können sowohl Stickmuster-Ordner als auch Stickmuster-Dateien enthalten. Wenn dies zutrifft, erscheinen auf der ersten Seite des Stickmusterwahlfensters die Ordner.


Mit den Seitentasten durch die Seiten mit den einzelnen Stickmusterdateien blättern.


oder


Entsprechenden Ordner drücken, um die darin enthaltenen Stickmusterdateien einzusehen.



Der Speicherort der Stickmusterdatei wird in der Statuszeile angezeigt.







Stickmuster aus dem Speicher löschen

Sofern die Speichermedien nicht schreibgeschützt sind, können Sie Stickmuster aus persönlichen Speicherkarten, ATA-Karten oder USB-Sticks löschen.

 Drücken Sie im Stickmusterwahlfenster das entsprechende Register des Speicherorts, in dem eine Datei gelöscht werden soll.

Hinweis:

um Löschen eines Stickmusters in einem Ordner auf dem USB-Stick, müssen Sie zuerst den korrekten Ordner anwählen.

2. Delete-Taste drücken. Darauf erscheint ein Dialogfeld mit allen Stickmustern in diesem Speicherort.

3. Blättern Sie durch die Seiten, bis Sie das zu löschende Motiv finden.

Achtung:

Bei USB-Sticks mit Verzeichnissen werden die Ordner auf den ersten Seiten beim Durchblättern angezeigt. Wählen Sie in diesem Dialogfeld keinesfalls einen Ordner, wenn Sie nur einzelne Dateien löschen wollen. Wurde nämlich ein Ordner markiert und Sie fahren weiter, wird der gesamte Inhalt des Ordners gelöscht.

- 4. Feld mit dem zu löschenden Stickmuster drücken.
- 5. Ein Dialogfeld zur Bestätigung erscheint. Drücken Sie auf OK, um die markierte Stickmusterdatei zu löschen.

Hinweis:


wum Abbrechen des Vorgangs, ohne die markierte Datei zu löschen, drücken Sie auf das Schliessen-Feld.

Ordner aus einem USB-Stick löschen


Sie können ganze Ordner mit dem gesamten Inhalt in einem Schritt aus dem USB-Stick löschen.




Die Stickmusterdateien werden definitiv und unwiederbringlich gelöscht. Es ist also Vorsicht mit dieser Funktion geboten.



- 1. Im Stickmusterwahlfenster das Register für den USB-Stick wählen.
- 2. Delete-Feld drücken. Es erscheint ein Dialogfeld mit allen auf dem USB-Stick enthaltenen Stickmustern und Ordnern.




- 3. Auf den ersten Seiten werden alle Ordner auf dem USB-Stick angezeigt.
- 4. Feld mit dem zu löschenden Ordner drücken.





5. Es erscheint ein Dialogfeld zur Bestätigung. OK drücken, um den markierten Ordner zu löschen.

Hinweis:

₹um Abbrechen des Vorganges, ohne den Ordner zu löschen, drücken Sie das Schliessen-Feld.







Stickfenster

Das Stickfenster bietet alle Funktionen, die zur genauen Platzierung des ausgewählten Stickmusters auf dem Stickgut benötigt werden. Ausserdem können hier bestimmte Teile des Stickmusters zum Sticken ausgewählt werden.

Bildschirminformationen

Im Stickfenster werden folgende Informationen angezeigt:

- 1 Stickzeit in Minuten
- 2 Anzahl der Farben
- 3 Mustergrösse
- 4 Zu verwendender Rahmen und Grösse

5 Stickmusterbild

Jedesmal, wenn dieses Feld gedrückt wird, erscheint abwechslungsweise das vollständige Bild (A) des gewählten Stickmusters oder einzelne Farbsegmente (B).

6 Farbsegmentanzeigefelder

Durch Drücken dieser Felder werden die einzelnen Farben nacheinander angezeigt. Im Bild wird zu jeder Farbe der Stickbereich hervorgehoben, sowie die Position der Farbe im Stickmuster und die entsprechende Farbinformation am unteren Bildrand angezeigt

Einzelne Farbsegmente sticken:

Einzelne Musterteile können ausgestickt werden, wenn die davor liegenden Teile übersprungen werden.

Farbsegmentanzeigefelder so lange drücken, bis das zu stickende Musterteil sichtbar ist. Nach drücken der Start/Stop taste beginnt der Computer dieses Farbsegment auszusticken.

7 Schliessen

Feld drücken, um das Stickfenster zu schliessen. Das Stickmusterwahlfenster erscheint wieder.

8 Metallicfaden

Wenn Sie dieses Feld drücken, wird der automatische Fadenabschneider vorübergehend deaktiviert (dargestellt wie C). Verwenden Sie diese Funktion beim Aussticken von Stickmusterteilen mit Spezialfäden, wie Metallicfäden, für die der Fadenabschneider nicht benutzt werden soll.

H)nweise:

Beim Deaktivieren des automatischen Fadenabschneiders wird gleichzeitig auch die Fadenabschneider-Taste am Kopf der Deco 340 deaktiviert.

 Dieses Metallicfaden-Spezialfeld erscheint nur, wenn der automatische Fadenabschneider im entsprechenden Menü aktiviert wird.

9 Zustand des Fadenwächters


Das Symbol zeigt an





Fadenwächter ein




Fadenwächter aus









1 Bewegungs- / Stichzählerfeld

Feld drücken, um manuell zwischen den Bewegungs- und Stichzähleranzeige umzuschalten.



ie Anzeige wechselt automatisch zwischen Bewegungsanzeige vor dem Sticken und Stichzähleranzeige während dem Sticken.

2 Bewegungsfelder

Richten Sie den Rahmen vor Stickbeginn auf die gewünschte Mitte-Position aus. Verwenden Sie dazu die Bewegungsfelder.

- 3 Einstichposition der Nadel (Stickmustermitte)
- 4 Mittellinien

5 Musteraussenkontur abfahren

Prüfen Sie nach dem Einstellen der Position das Ausmass des Stickbereichs, indem Sie auf diese Taste drücken. Der Stickarm fährt den Umriss in einem Rechteck ab, ohne es auszusticken. Der Stickarm geht nach dem Abfahren in die Ausgangsposition zurück und der zuletzt aktivierte Bildschirm erscheint wieder.

6 Schliessen

Feld drücken, um das Fenster ohne Abfahren zu schliessen.

7 Stichzähler

Drücken Sie das Bewegungs-/ Stichzählerfeld, um diesen Modus zu aktivieren. In diesem Modus wird das Stickmuster so abgefahren, wie es gestickt wird.


Plus- Taste drücken, um den Rahmen im Stickmuster um 10 Stiche vorwärts zu bewegen


Minus- Tastedrücken, um den Rahmen im Stickmuster um 10 Stiche rückwärts zu bewegen.


Hinweis:


Mit diesen Feldern kann der Stickrahmen an die Stelle bewegt werden, wo der Faden riss oder zu Ende war.


 Drücken Sie am Anfang des Stickmusters das + Feld fährt der Rahmen bloss zum 1. Stich. Drücken Sie das + Feld ein zweites Mal bewegt er sich zu Stich 10.











Stickbeginn

Gewünschtes Stickmuster wählen.

Das Bild des gewählten Musters erscheint im Stickfenster.

Richten Sie die Mittellinien auf Ihrem Stoff mit den Bewegungsfeldern auf die Nadel aus. Siehe vorherige Seite für detaillierte Angaben.

Nähfuss senken. Die Start/Stop-Taste drücken, um mit Sticken zu beginnen.

Der Stickcomputer stoppt nach fünf Stichen automatisch und instruiert den Benützer, den Anfangsfaden abzuschneiden. Auf dem Bildschirm erscheint das Instruktionsfenster (A).

Hinweis:

Setup deaktiviert ist.

Nähfuss hochstellen. Auf dem Bildschirm erscheint das Instruktionsfenster (B).


Losen Faden nahe am Anfangspunkt abschneiden und Nähfuss senken.

Start/Stop-Taste drücken, um erneut zu sticken. Der Stickcomputer stoppt automatisch am Ende des ersten Musterteils.


- 1 Loser Faden
- 2 Anfangspunkt




Schliessen» X drücken, um das Instruktionsfenster zu schliessen. Dies ist nur nötig, wenn der Stickprozess abgebrochen werden soll. Das Fenster schliesst automatisch, wenn der Nähfuss bewegt wird.



D 2. 3. X





Am Ende des ersten Musterteils erscheint das Instruktionsfenster (C) auf dem Bildschirm.

Nähfuss hochstellen. Auf dem Bildschirm erscheint das Instruktionsfenster (D).

- Wenn der automatische Fadenabschneider eingeschaltet ist (ON), sind die Fäden automatisch abgeschnitten worden.
- Wenn der automatische Fadenabschneider ausgeschaltet ist (OFF), schneiden Sie die Fäden mit der Schere ab oder drücken Sie die Fadenabschneide-Taste.



Sas Instruktionsfenster blendet sich nach einigen Sekunden selbständig aus, damit die neu einzufädelnde Farbe auf dem Stickfenster sichtbar wird. «Schliessen» drücken, um diesen Vorgang zu beschleunigen.


Zur nächsten Fadenfarbe wechseln. Nähfuss senken und Start/Stop-Taste drücken, um den zweiten Musterteil zu sticken.


Nach Fertigstellung des letzten Teils drücken Sie das Feld zum Bewegen des Stickarms nach vorn, um den Rahmen zu entnehmen.


1. Feld «Stickarm nach vorn»





stellen Sie sicher, dass sich der Stickarm entweder vorne oder in der Grundstellung befindet, bevor Sie den Stickcomputer ausschalten. Wenden Sie die Tasten «Hilfsfunktionen» und «Stickarm Grundstellung» an, wie auf Seite 25 beschrieben.














Oberfadenende oder Fadenriss

Wenn der Oberfaden während des Stickens zu Ende geht oder reisst, hält der Stickcomputer automatisch an und es erscheinen folgende Meldungen bzw. Anleitungen auf dem Bildschirm.

Achtung:

Bitte folgen Sie den Anleitungen sorgfältig. Sonst kann der Faden im Greifersystem blockieren.

- **A** Meldung, dass der Oberfaden gerissen ist. Feld «nächste Seite» drücken für weitere Instruktionen.
- **B** Nähfuss hochstellen und Stickrahmen vom Stickarm entfernen.
- **C** Fadenenden bzw. Fadenresten auf der linken Stickgutseite mit der Schere abschneiden.


D Stickrahmen wieder am Stickarm anbringen.


E Oberfadenspule falls nötig ersetzen und Faden neu einfädeln (detaillierte Angaben siehe Seite 11).


F In der letzten Meldung werden Sie daran erinnert, einige Stiche im Stickmuster zurückzugehen, bevor Sie mit dem Stickvorgang weiterfahren. Wie viele Stiche Sie zurückgehen sollen, hängt davon ab, wie viele am Schluss ausgelassen worden sind.

Nachdem Sie das Abbrechen-Feld gedrückt haben, gehen Sie mit der _____ Taste im Stickfenster die erforderliche Anzahl Stiche zurück.

Zum Weiterfahren die Start-/Stopp-Taste drücken.









Im Stickmusterwahl-Fenster das Register Schriftzeichen drücken, um das Schriftzeichenfenster zu öffnen. Im Schriftzeichenwahl-Fenster können Wörter durch Drücken der Alphabetfelder programmiert werden. Nach dem drücken eines Alphabetfeldes wird der Buchstabe abgelegt und der Cursor bewegt sich nach rechts.

In diesem Fenster können Schriftarten mit den drei eingebauten Schriftzeichensätzen sowie mit Schriftzeichensätzen aus optional zukaufbaren Alphabetkarten erzeugt werden. Ausserdem lassen sich 2- und 3-Zeichen Monogramme mit Umrandungen erzeugen.

1 Schriftart

Feld drücken, um das Schriftartenwahl-Fenster zu öffnen. Die fünf folgenden Schriftarten und Schriftzeichen stehen zur Verfügung.

- Gothic
- Script
- Cheltenham
- 2-Zeichen Monogramm
- 3-Zeichen Monogramm

Um die gewünschte Art zu wählen, das entsprechende Feld drücken.



Wenn Russisch als Anzeigesprache gewählt ist, stehen hier drei weitere Schriftarten zur Auswahl

2 Integriert/Karte

Feld drücken, um die Quelle der Schriftzeichen zu wählen, integrierte Schriftzeichen oder Alphabetkarte.

3 Schliessen

Feld drücken, um das Schriftartenwahl-Fenster zu schliessen.

4 Gross-/Kleinbuchstaben

Feld drücken, um entweder Gross- oder Kleinbuchstaben zu wählen.

5 Europäisches Alphabet

Feld drücken, um entweder das römische oder europäische Alphabet wie Trema (z.B. Umlaute) zu wählen.

6 Drücken Sie das Feld **Blättern** um zur zweiten Seite des europäischen Alphabetes zu gelangen.

Hinweis:

Imschaltfelder mit Schrägstich zeigen die jeweils aktive Funktion fett an.


7 Schriftgrösse

Schriftzeichen und Zahlen können in drei Grössen gestickt werden. Bei jedem Drücken dieses Feldes ändert die Grösse in der folgenden Reihenfolge:

L: 30 mm (gross)
M: 20 mm (mittel)
S: 10 mm (klein)


8 Löschen

Feld drücken, um die vom Cursor unterstrichenen Zeichen zu löschen.









Buchstaben programmieren

(«Bear» im Gothic Schriftzug programmieren)

«B» drücken.

Feld «Gross-/Kleinbuchstaben» drücken, um Kleinbuchstaben zu wählen.

«e», «a» und «r» wählen. OK-Feld drücken.

Der Bildschirm wechselt zum Stickfenster.

Startpunkt wählen


Startpunkt im Schriftzug durch Drücken des Ausrichtungsfelds festlegen.


1 Ausrichtungsfeld

Bei jedem Drücken dieses Felds ändert die Position des ersten Stiches in der folgenden Reihenfolge:

- Linksbündig (horizontal) oder nach oben (vertikal) ausgerichtet
- Zentrier
- Rechtsbündig (horizontal) oder nach unten (vertikal)

Zu Stickbeginn fährt der Stickarm zuerst auf diese Position = Stich Nr. 00001. Mit den Bewegungsfeldern können Sie nun den Schriftzug auf Ihr Projekt ausrichten.





1 Farbwechsel

Feld drücken, um mehrfarbige Schriftzeichen zu sticken. Der Stickcomputer hält am Ende jedes ausgestickten Schriftzeichens automatisch an. Faden wechseln und nächstes Zeichen sticken.

2 Bewegungsfelder

Mit den Pfeilen den Rahmen zur gewünschten Startposition fahren.


Stickbeginn

Nähfuss senken. Start/Stop-Taste drücken. Der Stickcomputer stoppt nach fünf Stichen automatiisch und instruiert den Benützer, den Anfangsfaden abzuschneiden (Details dazu siehe Seite 38).

Je nach Einstellung des Farbwechsel-Feldes stoppt der Stickcomputer nach jedem Schriftzeichen und instruiert zu einem Fadenwechsel, oder er stoppt erst am Ende des Schriftzuges.

		Einen Buchstaben löschen
Gothic BEAT	AB ()	Beispiel: «E» aus «BEAT» löschen
Gothic BEAT	AB ():	Cursor drücken, um den Cursor unter den Buchstaben zu positionieren, der gelöscht werden soll.
Gothic B <u>A</u> T	AB (): B	«Löschen»
Gothic	AB ℚ:	Einen Buchstaben einsetzen
BAT_	В	Beispiel: «E» in «BAT» einsetzen
Gothic BAT	AB (): B	Cursor drücken, um den Cursor unter den nächsten Buchstaben zu positionieren, wo ein Buchstabe eingesetzt werden soll.
Gothic BEAT	AB ():	Buchstaben « E » wählen. Der Buchstabe «E» wird zwischen « B » und « A » eingesetzt.


Schriftzeichen editieren











Monogramm, 2/3 Zeichen

Beispiel: 2 Buchstaben im Achteck

«2 Zeichen» wählen.



Wenn Russisch als Anzeigesprache gewählt ist, stehen hier drei weitere Schriftarten zur Auswahl.

Achteck wählen.

Buchstaben «A» wählen.

Buchstaben «B» wählen.

H)nweis:

wie Editierfunktion ist bei 2 und 3 Zeichen nicht verfügbar.
«Löschen» drücken und anstatt editieren einen weiteren Buchstaben eingeben.

OK-Feld drücken.


Der Bildschirm wechselt zum Stickfenster.


Start/Stop-Taste drücken, um mit Sticken zu beginnen.

Hinweis:


as 3 Zeichen-Monogramm kann gleich wie das 2 Zeichen-Monogramm programmiert werden.

Die 2/3 Zeichen-Monogramme werden auf den Mittelpunkt ausgerichtet ausgestickt.





Editierfenster für Rahmen B



Editiermodus

Im Editierfenster können Stickmuster kombiniert werden. Sie können integrierte Stickmuster, Buchstaben und Stickmuster von USB-Sticks oder Stickkarten auf der Deco 340 zu einem Stickmuster zusammenfügen.

Diese so kreierten neuen Stickmuster sind wie folgt begrenzt:

- max. 50 Einzelmuster mit insgesamt nicht mehr als
- 64'000 Stichen und
- max. 104 Farbbereichen

Editierfenster öffnen

Im Stickmusterauswahl-Fenster das Register Edit drücken, um das Editierfenster zu öffnen.

Als erstes erscheint das Rahmenauswahl-Fenster, damit Sie eine Rahmengrösse wählen können.

Einer der folgenden Rahmen kann durch drücken auf eine der Tasten 1 gewählt werden:

Rahmen A (Standard): $126 \times 110 \text{ mm} (5.0 \times 4.3")$ Rahmen B (Standard): $140 \times 200 \text{ mm} (5.5 \times 7.9")$ Rahmen C (Option): $50 \times 50 \text{ mm} (2.0 \times 2.0") =$

Freiarm- Rahmen


Rahmen F (Option): $126 \times 110 \text{ mm } (5.0 \times 4.3") = \text{Rund}$

OK- Feld OK drücken und das Editierfenster für den gewählten Rahmen wird geöffnet .


Feld «Schliessen» X drücken, um die Wahl abzubrechen und zum Stickmusterauswahl-Fenster zurückzukehren.

Hinweis:

m den Stickrahmen nach der Stickmusterwahl zu wählen, siehe



Built-in Designs 1/13 (): A.B.C



Stickmuster zum Bearbeiten auswählen


Zur Auswahl eines Stickmusters, drücken Sie das entsprechende Feld für den Speicherort des gewünschten Musters.


Das Stickmusterwahl-Fenster wird geöffnet. Gewünschtes Stickmuster wählen.


Das gewählte Muster wird im Editierfenster angezeigt. Ein Rahmen rund um das Muster zeigt an, dass es gewählt ist.

Alternative Möglichkeit für den Zugang zum Editierfenster

Vom Stickfenster ausgehend (mit bereits gewähltem Stickmuster) können Sie das Register «Edit» drücken, um das aktuelle Muster zum Bearbeiten zu öffnen. Auch wenn Sie auf diese Weise in den Editier-Modus gelangen, können Sie weitere Musterelemente hinzufügen und die neue Kombination als Einzelmuster speichern.







Editierfenster

1 Positionierfelder

Verschieben Sie das gewählte Muster mit den Positionierfeldern auf die gewünschte Position.

Der Stickarm wird sich beim Drücken der Positionierfelder nicht bewegen, da die Musterposition sich nur im Verhältnis zum Rahmen verschiebt.

Hinweis:

Bewegungsfelder, aber sie haben unterschiedliche Funktionen. Zum Verschieben des Stickarms verwenden sie bitte die Bewegungsfelder.

Gewähltes Muster mit der Funktion Drag-and-Drop verschieben

Zum Verschieben des Musters im Editierfenster, Muster antippen und mit der Fingerspitze an die gewünschte Stelle ziehen.

Hinweis:

Keinen spitzen Gegenstand zum Ziehen des Musters auf dem Bildschirm verwenden!

2 «Schliessen»

Feld drücken, um das Editieren abzubrechen. Das zuletzt aktivierte Stickmusterwahl-Fenster erscheint wieder.

3 Stickrahmenwahl

Im Editierfenster kann der Stickrahmen neu gewählt werden. Feld drücken, um das Stickrahmenwahl-Fenster zu wählen.

Den gewünschten Rahmen aus drei zur Verfügung stehenden Varianten auswählen.

 Rahmen A/F:
 126 mm x 110 mm

 Rahmen B:
 140 mm x 200 mm


 Rahmen C:
 50 mm x 50 mm


OK-Feld OK drücken. Das Editierfenster für den ausgewählten Rahmen wird geöffnet.


«Schliessen» X drücken, um zur Grundeinstellung (Rahmen B) zurückzukehren.





Es werden nur grössenmässig zum gewählten Muster passende Rahmen zur Auswahl angezeigt.











1 Mustergrösse verändern

Feld drücken, um das Musterskalierungs-Fenster zu öffnen. Um die Mustergrösse zu verändern, «Plus» + oder «Minus» - drücken.

Die Mustergrösse kann zwischen 90% und 120% der Originalgrösse verändert werden.

Jedesmal wenn die «Minus»- oder «Plus»-Felder gedrückt werden, ändert die Grösse um 1%.

 $\mbox{OK-Feld}$ $\mbox{O\kappa}$ drücken. Das Muster in der neuen Grösse wird im Editierfenster angezeigt.

«Schliessen» x drücken, um das Musterskalierungs-Fenster zu schliessen, ohne das Muster zu verändern.

Hinweis:

Eburch das Vergrössern, Verkleinern, Spiegeln und Drehen von Stickmustern kann unter Umständen das Stickergebnis an Qualität einhüssen

2 Spiegelbild

Spiegeln links/rechts drücken, um Muster von links nach rechts zu spiegeln.

Spiegeln oben/unten drücken, um Muster von oben nach unten zu spiegeln.

3 Stickmuster drehen

Feld drücken, um das Muster um 45° im Uhrzeigersinn zu drehen.

Drehen in Kleinstschritten

Wenn Sie das Feld zum Drehen des Musters min. eine Sekunde lang gedrückt halten, erscheint das Drehen-Dialogfeld.

- Plus-Feld drücken, um das Muster in 1°-Schritten im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Minus-Feld drücken, um das Muster in 1°-Schritten im Gegenuhrzeigersinn zu drehen.


4 Löschen


Feld drücken, um das gewählten Muster zu löschen.


5 Zoom

Feld drücken, um die Anzeige des gewählten Musters zu vergrössern.


«Schliessen» X drücken, um zum zuletzt aktivierten Bildschirm zurückzukehren.











Muster verändern und kombinieren

Beispiel: Integriertes Stickmuster Nr. 4 und «Sky» kombinieren

1. Stickmuster Nr. 4 aus den integrierten Mustern wählen.

2. Editierregister drücken.

3 Stickrahmen B wählen.

4. Schriftzeichenregister drücken.

5. «S» wählen (Grossbuchstabe der Schriftart Gothic).

Feld «Gross-/Kleinbuchstaben» drücken, um Kleinbuchstaben zu wählen










- 7. «k» und «y» wählen.
- 8. OK-Feld drücken.


9. Schriftzeichen entweder durch Ziehen oder mit den Layout-Feldern positionieren.

10. OK-Feld drücken und auf dem Bildschirm erscheint das Stickfenster. Stickcomputer starten und mit Sticken beginnen.









Speichern von Stickmustern

Aus dem Editierfenster können Stickmuster an drei verschiedene Orte gespeichert werden:

- A. Persönliche Muster auf der Deco 340
- B. ATA-Personal Design Card (Stickmusterkarte)
- C. USB-Stick

Der interne Speicher der deco 340 kann eine grosse Menge von eigenen Stickmusterkombinationen aufnehmen. Die maximale Stichzahl aller Stickmuster zusammen kann bis zu 290'000 Stiche betragen.

Achtung:

Es wird empfohlen von wichtigen Stickmusterkombinationen eine Scherheitskopie auf einer Personal Design Karte oder einem USB-Stick zu machen, um einem möglichen Datenverlust vorzubeugen.

1 Datei speichern

Durch Drücken dieses Felds erscheint das Speichern-Dialogfeld. Es werden die bereits an einem bestimmten Speicherort gespeicherten Muster angezeigt. Zur Auswahl eines Speicherorts, drücken Sie eines der folgenden Felder:

2 Personal Memory

Dieses Feld drücken, um die Datei im internen Speicher zu speichern.

3 ATA Card

Dieses Feld drücken, um die Datei auf der ATA Personal Design Card zu speichern.

4 USB-Stick

Dieses Feld drücken, um die Datei auf dem USB-Stick zu speichern.

Hinweis:

keine beschreibbare Stickmusterkarte oder USB-Stick eingeschoben bzw. eingesteckt, erscheint eine Fehlermeldung und die Seite mit den Dateinamenfeldern wird nicht angezeigt.

5 Neuer Ordner

Dieses Feld drücken, um einen neuen Ordner zu erstellen (nur bei USB-Sticks).

6 Seite

Mit diesen Feldern kann in den Seiten mit den Mustern geblättert werden. Auf USB-Sticks werden die Ordner zuerst angezeigt, danach die einzelnen Muster.

7 Seitenzahlanzeige

Zeigt die aktuelle Seite und Gesamtseitenzahl an.

8 Schliessen

Falls Sie die Datei nicht speichern wollen, drücken Sie dieses Feld, um das Speichern-Dialogfeld zu schliessen.

9 Ordner

Drücken Sie eines dieser Felder, um den entsprechenden Ordner zu öffnen (nur auf USB-Sticks).

"Hinweis:

Auf dem Bildschirm werden Ordnerbezeichnungen und Dateinamen von früher gespeicherten Mustern zu Ihrer Information angezeigt.

10 Dateinamen

Die Dateinamen werden automatisch zugeteilt und beginnen bei M_001. Drücken Sie diese Taste, um einen eigenen Dateinamen zu bestimmen (siehe folgende Seite für nähere Angaben). Der Dateiname wird im Fenster über der Dateiliste angezeigt.

11 OK


Drücken Sie dieses Feld, um das Muster unter dem zugeteilten Dateinamen zu speichern. Nach dem Speichern des Musters erscheint das Editierfenster.


Achtung:

NIE den Stickcomputer ausschalten, die Stickkarte auswerfen oder den USB-Stick entfernen, wenn das Warnsignal oder die Sanduhr auf dem Bildschirm erscheinen. Andernfalls können gespeicherte Daten beschädigt werden oder verloren gehen.



= Warnsignal







Dateinamen geben

Der Datei im Dateinamen-Fenster kann ein eigener Name gegeben werden

Dateinamen-Feld drücken, um das Dateinamen-Fenster zu öffnen.

Die Tastatur wird im Fenster angezeigt.

Dateinamen eingeben.

Hinweis:

🔰s können nur 8 Zeichen eingegeben werden.

1 Rückwärts

Sollte die Eingabe korrigiert werden, dieses Feld drücken, um das letzte Zeichen zu löschen und ein neues einzugeben.

2 Schliessen

Feld drücken, um das Dateinamen-Fenster zu schliessen, ohne die Datei zu benennen.

Auf dem Bildschirm erscheint das «Datei speichern»-Fenster.

3 OK

Feld drücken, um den Dateinamen zu bestätigen. Der neue Dateiname wird im «Datei öffnen»-Fenster angezeigt.

"Hinweis:

Bei vollem Speicher erscheint ein Warnhinweis. Drücken Sie das Schliessen-Feld OK . Das Editierfenster erscheint wieder. Speichern Sie Ihr Muster vorübergehend an einem anderen Speicherort. Schliessen dann das Editierfenster und löschen Sie über das Fenster «Datei öffnen» einige nicht mehr benötigte Dateien. Damit schaffen Sie Speicherplatz.

Wenn der gleiche Name bereits besteht, wird eine Warnmeldung erscheinen.

OK-Feld OK drücken, um die bestehende Datei zu überschreiben. «Schliessen» X drücken, wenn sie nicht überschrieben werden soll. Die Datei muss vor dem Speichern benannt werden.

Stickkarten und Kompatibilitätsliste

Stickmusterübermittlung auf die bernette 340 Deco

Die bernette 340 Deco kann alle BERNINA-Stickmusterkarten lesen. Zum Ausführen von nicht lizenzierten Mustern ab BERNINA-CD benötigen Sie die BERNINA Sticksoftware oder die OESD Explorations-Software, die zum Konvertieren von Stickmusterdateien im .ART-Format verwendet werden kann. Diese können danach auf einer ATA-Karte oder einem USB-Stick gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass lizenzierte Stickmuster ab CD nicht auf die Deco 340 übertragen werden können.

Die meisten anderen Markenkarten und Stickmuster auf dem Markt können benutzt werden, indem diese Dateien über eine PC-Software (zusätzlich erhältlich) und anderes entsprechendes Zubehör konvertiert werden. Zum Beispiel Bernette/BERNINA deco 500/600/650-Karten, die mittels Magic BoxTM oder der Swap Box von OESD konvertiert werden können. Schlagen Sie bitte in den entsprechenden Handbüchern die Angaben über das Vorgehen bei

Datenübermittlungen nach und beachten Sie, dass die Deco 340 sich in dieser Hinsicht wie eine artista 165 - 185 verhält.

Sie können einen USB-Stick oder eine ATA Personal Design Card (= artista 200 Personal Design Card) zum Speichern von geänderten Mustern verwenden.

Technische Hinweise:

Auf USB-Sticks und ATA Personal Design Cards müssen Dateien für die Deco 340 in einem Ordner mit der Bezeichnung: «..:\EmbF5» gespeichert werden. Dieser Ordner wird beim Speichern einer Datei auf der Deco und/oder mittels BERNINA-Sticksoftware («Card / Machine write») automatisch generiert. Dieser Ordner wird auch beim Formatieren eines USB-Sticks oder einer Personal Design Card auf der Deco 340 automatisch generiert. Der USB-Stick ermöglicht zudem das Erstellen von Unterverzeichnissen (eine Stufe) im Ordner: \FmbF5

Wichtiger Hinweis bezüglich Urheberrechte der Stickmuster (Copyrights):

E Stickmuster sind urheberrechtlich geschützt. Es ist Sache des Stickmusterherstellers zu bestimmen, in welchem Ausmass er Sie berechtigt, gekaufte Stickmusterdateien zu verwenden. Bitte beachten Sie die den Stickmusterkollektionen beigelegten Copyright-Angaben oder wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich der Rechte, die Sie im Zusammenhang mit den gestickten Stickmustern und Stickmusterdateien erworben haben, an die Verkaufsstelle der Stickmuster. Das unerlaubte Kopieren von Dateien oder der Verkauf von Produkten, die mit lizensierten Stickmustern bestickt sind, kann einen Gesetzesverstoss bedeuten.

Weitere allgemeine Copyrights-bezogene Informationen können Sie über die Embroidery Software Protection Coalition (ESPC) beziehen. Dies ist eine nicht gewinnorientierte Organisation der Sticksoftware- und Stickmusterhersteller und verfolgt den Zweck, die Integrität und Qualität von Stickprodukten mittels Förderung der Copyright-Einhaltung zu schützen. Sie ist unter www.embroideryprotection.org oder gebührenfrei (in den USA) 1-888-921-5732 zu erreichen.

Übersicht der Speichermedien


Medien	<u>Speicherkapazität</u>	Dateityp(en)	Funktion auf der Deco	Hinweise
USB-Datenstick 1)	unbegrenzt je nach Speichergrösse. Funktioniert erheblich langsamer, wenn viele Dateien gespeichert sind	.EXP+, .(ART)*	lesen / speichern	Bevorzugtes Medium Dateien für Deco müssen in einem Ordner mit der Bezeichnung:\EmbF5 oder einem um eine Stufe tieferen Unterverzeichnis gespeichert werden.
ATA Personal Design Card (= artista 200 PDC) PERSONAL DESIGN CARD DESI	unbegrenzt je nach Speichergrösse	.EXP+, .(ART)*	lesen / speichern	Bevorzugtes Medium Dateien für Deco müssen in einem Ordner mit der Bezeichnung:\EmbF5 gespeichert werden.
Design Card STIDD BERNAMA DESIGN CARD STIDD BERNAMA DESIGN CARD	max. 15	.EXP+	Nur lesen	Reader/Writer Box am PC erforderlich NICHT im PCMCIA-Einschub am Laptop verwenden!
Magic Card artista (Nr. 2)	max. 6	EXP	Nur lesen	OESD Magic Box am PC erforderlich. Übermittelt keine Farbinformationen. NICHT im PCMCIA-Einschub am Laptop verwenden!

Medien	Speicherkapazität	Dateityp(en)	Funktionen auf der Deco	Notes
Studio BERNINA USB Stick	keine Angaben	.EXP+, (.ART)*	Nur lesen	Die Stickmusterdateien im .EXP+ Format sind im Ordner: :\artista 630-640 gespeichert (Die Deco findet den Pfad automatisch)
Studio BERNINA Card Card BERNINA Card Card BERNINA Chart State Space And Accord Cardenes State Bernina Cardenes State Ber	keine Angaben	.EXP(+)	Nur lesen	Reader/Writer Box am PC erforderlich NICHT im PCMCIA-Einschub am Laptop verwenden!
(Studio BERNINA CD)* Nur nicht lizenzierte CDs können verwendet werden! Hinweis: CDs, die 2006 und später hergestellt werden, enthalten auch Daten im .EXP-Format. Diese können direkt auf einen USB-Stick oder eine ATA Card kopiert werden.	keine Angaben	.EXP(+), (ART)*	Nur lesen	Sie können Dateien im .ART-Format mit der BERNINA-Sticksoftware auf dem PC umwandeln und mittels einem der oben genannten Speichermedien auf die Deco 340 übertragen.


^{*} nicht relevant für die direkte Verwendung mit der Deco 340

Übermittlung von Stickmustern


Folgend erhalten Sie eine grafische Übersicht aller Übermittlungsmöglichkeiten von Stickmustern auf die Deco 340 und zurück. Die gängisten Verfahren werden auf den folgenden Seiten einzeln beschrieben.




¹⁾ Es können USB-Sticks oder ATA-PCMCIA-Karten jeder Marke verwendet werden, einschliesslich PCMCIA Adaptoren für Speichermedien wie beispielsweise CF, SD, MMC. Trotz ausgiebigem Testen der auf dem Markt erhältlichen Speichermedien, kann das Funktionieren aller dieser Karten jedoch nicht garantiert werden.









Dateiübermittlung mittels USB-Stick

Verwenden Sie zum Speichern von Stickmustern aus der Deco 340 einen USB-Stick.

Sie können dann diese Dateien auf einem PC speichern und mit der BERNINA-Sticksoftware oder der OESD Explorations Software weiter bearbeiten.

Am PC mit der BERNINA-Sticksoftware oder der OESD Explorations Software kreierte Stickmuster können mittels USB-Stick auf die Deco 340 übertragen werden.

Hinweis: Wählen Sie «deco 330 (export to BERNINA card)» im Menü Geräteauswahl zum Exportieren der ganzen Stickmuster samt Farbinformationen

artista-Stickmuster auf Stick-CD können auf dem PC mit der BERNINA-Sticksoftware oder OESD Explorations Software gelesen und auf einem USB-Stick im Format .EXP+ gespeichert werden.

Dateiübermittlung mittels ATA Card

Verwenden Sie eine ATA Card oder eine PCMCIA-Adapter-Card mit einem anderen Speichermedium zum Speichern von Stickmustern aus der Deco 340.

Sie können dann diese Dateien auf einem PC speichern und mit der BERNINA-Sticksoftware oder der OESD Explorations Software weiter bearbeiten.

Wenn Sie einen Desktop-PC verwenden, ist ein PCMCIA Card Reader oder ein Ihrem Speichermedium entsprechendes Lesegerät erforderlich.

Am PC mit der BERNINA-Sticksoftware oder der OESD Explorations Software kreierte Stickmuster können mittels ATA Card auf die Deco 340 übertragen werden.

Hinweis: Wählen Sie «deco 330 (export to BERNINA card)» im Menü Geräteauswahl zum Exportieren der ganzen Stickmuster samt Farbinformationen.

artista-Stickmuster auf Stick-CD können auf dem PC mit der BERNINA-Sticksoftware oder OESD Explorations Software gelesen und auf einem USB-Stick im Format .EXP+ gespeichert werden.


BERNINA Design Cards (Stickkarten)

BERNINA-Stickkarten können von der Deco 340 direkt gelesen werden. Die Karte einfach einschieben und Stickmuster über das Stickmusterauswahlfenster im Kartenregister anwählen.

Auch ältere Stickkarten, die für die Verwendung mit einem BERNINA artista Näh-/Sticksystem gekauft worden sind, sind direkt kompatibel (mit Ausnahme der artista 200 CD).



Einige der älteren Stickkarten enthalten keine Farbinformationen.




Stickmuster aus dem Internet

Stickmuster können wie folgt aus dem Internet herunter geladen werden (z.B. von www.embroideryonline.com):

- 1. Download als .ART-Datei und dann mittels BERNINA Embroidery Software oder OESD Explorations Software im Format .EXP+ auf einen USB-Stick oder eine ATA Personal Design Card speichern.
- oder Download als .EXP-Datei und dann mittels BERNINA Embroidery Software oder OESD Explorations Software auf einen USB-Stick oder eine ATA Personal Design Card in ein «Emb5»-Unterverzeichnis kopieren. Dateien im .EXP-Format enthalten keine Farbinformationen. Drucken Sie die Farbinformationen deshalb als Anhaltspunkt aus dem Internet aus.



alls Sie keinen Laptop verwenden, benötigen Sie zum Beschreiben der ATA Card ein BERNINA-Kartenlesegerät.




Personal Design Card (artista 165 / 185)

Bestehende Stickmuster als auch aus dem Internet heruntergeladene können mittels BERNINA Reader/Writer Box und einer Personal Design Card auf die Deco 340 übertragen werden.



Auf der Deco 340 geänderte Stickmuster können nicht auf Personal Design Card für artista 165 / 185 zurückgespeichert werden



Lesen von Stickkarten von Fremdanbietern

Es können die meisten Stickkarten anderer Marken mittels OESD Magic Box^TM gelesen werden.

- 1. Karte mit Magic BoxTM lesen
- 2. Datei auf die Magic Card für BERNINA artista speichern
- 3. Magic Card in die Deco 340 einlesen

Hinweis:

Begrenzte Funktionalität!

Die Stickmuster werden ohne Farbinformationen auf die Deco 340 übertragen.


 Auf der Deco 340 geänderte Stickmuster können nicht auf Magic Cards für artista gespeichert werden.


Wichtiger Hinweis:


Diese Übersicht bietet lediglich eine kurze Beschreibung möglicher Vorgehensweisen. Schlagen Sie bitte in den entsprechenden Produktdokumentationen nach, um genauere Angaben über deren Installation und Anwendung zu erfahren. Dies betrifft vor allem die BERNINA Stick-Software, den PC-Kartenleser, die Reader/Writer Box, die OESD Explorations Software sowie die OESD Magic BoxTM.


Übersicht der Stickmuster-Dateitypen


Dateityp	Verwendet auf	Hinweise
.ART-Format	artista 200 / artista 730	Spezielles Stickmusterformat, das nicht nur die Stichkoordinaten enthält, sondern auch die Konturen der einzelnen Elemente, damit die Stiche automatisch generiert werden können.
.EXP	Kommerziell	Industrie-Stickmusterformat, das die Stiche als einzelne X/Y-Koordinaten, Farbwechsel und Sprungstiche speichert. Bernina verwendet eine erweiterte Version dieses .EXP-Formats.
.EXP+	artista 630/640, artista 160 - 185 Deco 330/340	Von Bernina ergänztes .EXP-Stickmusterformat, basierend auf dem .EXP-Format, aber zusätzlich mit Farbinformationen.
	Decc 330,340	In Anwendungen mit USB-Stick oder ATA Personal Design Card (Windows-basiert) erscheint eine zweite Datei mit dem gleichen Dateinamen, aber der Erweiterung .INF.
		Für artista 630/640 besteht zusätzlich eine dritte Datei mit der Erweiterung .BMP. Achtung: Zur vollständigen Übermittlung des Musters auf den Stick-/Nähcomputer müssen beide bzw. alle drei Dateien auf die Stickkarte oder den USB-Stick kopiert werden.
		Auf LinFlash-PC-Karten werden die Stichkoordinaten und Farbinformationen immer zusammen gespeichert und können nur mit einem speziellen Treiber und der Reader/Writer-Box gelesen werden.



















Greiferbahn und Transporteur reinigen

Handrad drehen, um Nadel hochzustellen. Danach Stickcomputer ausschalten und vom Stromnetz trennen.




en Stickcomputer nicht demontieren. Nur das ausführen, was in diesem Abschnitt beschrieben ist.

- a Befestigungsschraube mit dem mitgelieferten Trapezschraubenzieher entfernen. Stichplatte entfernen.
 - 1 Trapezschraubenzieher
 - 2 Befestigungsschraube
 - 3 Stichplatte
- b Spulenträger herausheben und entfernen.
 - 4 Spulenträger
- c Spulenträger mit dem Pinsel reinigen.
 - 5 Pinsel
- d Greiferbahn mit dem Pinsel reinigen.
 - 6 Greiferbahn
- e Greiferbahn mit einem trockenen Tuch reinigen (ein Staubsauger kann auch verwendet werden.)
 - 7 Weiches, trockenes Tuch
- f Spulenträger so einsetzen, dass der Anschlag links neben dem Stopper zu liegen kommt.
 - 8 Anschlag
 - 9 Stopper
 - 10 Stichplattenführungsstifte
- Stichplatte wieder einsetzen. Dabei Stichplatten-führungsstifte auf Stichplattenführungslöcher ausrichten und Schrauben anziehen.
 - 11 Stichplattenführungslöcher



sach dem Reinigen des Stickcomputers Nadel und Nähfuss wieder einsetzen.



Nählicht auswechseln

Achtung:

Stickcomputer zuerst ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Nählicht ersetzt wird.

Die Glühlampe könnte HEISS sein. Warten, bis diese erkaltet ist, bevor sie angefasst wird.

Entfernen:

Abdeckung und Befestigungsschraube entfernen. Kopfdeckel entfernen und Glühlampe aus dem Halter ziehen.

Auswechseln:

Glühlampe in die Halteröffnung stecken. Kopfdeckel mit der Befestigungsschrauben wieder festmachen und Abdeckung einsetzen.

- 1 Abdeckung
- 2 Befestigungschraube
- 3 Kopfdeckel
- 4 Glühlampenhalter
- 5 Glühlampe

Troubleshooting

Problem	Ursache	Nachschlagen					
Stickcomputer ist laut	 Fäden wurden im Greiferbahn-Mechanismus eingeklemmt Fusseln haben sich im Spulenträger 	Siehe Seite 59 Siehe Seite 59					
Oberfaden reisst	angesammelt 1 Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt 2 Oberfadenspannung zu stark 3 Nadel ist krumm oder stumpf 4 Nadel ist falsch eingesetzt 5 Oberfaden ist beim Starten des Stickcomputers nicht im Fadenabschneider 6 Nähgeschwindigkeit zu hoch für die ausgewählte Kombination Stickmotiv / Faden.	Siehe Seiten 11, 12 Siehe Seite 15 Siehe Seite 16, 23, 24 Siehe Seite 16 Siehe Seite 12 Siehe Seite 28					
Unterfaden reisst	 Unterfaden ist nicht richtig im Spulenträger eingefädelt Fusseln haben sich im Spulenträger angesammelt Spule ist beschädigt und dreht sich nicht 	Siehe Seite 10 Siehe Seite 59 Spule ersetzen					
Nadel bricht	gleichmässig Nadel ist falsch eingesetzt Nadel ist krumm oder stumpf Nadelbefestigungsschraube ist lose Oberfadenspannung zu stark	Siehe Seite 16, 23, 24 Siehe Seite 16, 23 Siehe Seite 16 Siehe Seite 15					
Bildschirmanzeige nicht klar	 Kontrast des Sensorbildschirms ist nicht richtig eingestellt Bildschirmkontrast ist infolge ständigen Gebrauchs des Stickcomputers verblasst 	Siehe Seite 27 Bildschirm-Kontrast einstellen (S. 27)					
Fehlstiche	 Nadel ist falsch eingesetzt Nadel ist krumm oder stumpf Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt Defekte Nadel (rostig, beschädigtes Nadelöhr) wurde verwendet Stickrahmen ist nicht richtig eingesetzt Stoff ist nicht straff im Stickrahmen eingespannt kein Stickvlies wurde verwendet 	Siehe Seite 16, 23, 24 Siehe Seite 16, 23, 24 Siehe Seiten 11, 12 Nadel ersetzen Siehe Seite 19 Siehe Seite 18 Stickvlies verwenden					
Stickcomputer läuft nicht	1 Faden ist in der Greiferbahn eingeklemmt2 Stickcomputer ist überlastet	Siehe Seite 59 Stickcomputer ausschalten und wieder einschalten					
Abnormales Geräusch beim Einschalten des Stickcomputers	 Etwas ist zwischen Stickarm und Gehäuse eingeklemmt der Stickarm stösst gegen etwas, das sich beim Stickcomputer befindet 	Gegenstand entfernen. Stickcomputer ausschalten und wieder einschalten Gegenstand entfernen. Stickcomputer ausschalten und wieder einschalten					
Verzogene Stickmuster	 Stoff ist nicht straff im Stickrahmen eingespannt Stickrahmen ist nicht richtig befestigt der Stickarm stösst gegen etwas, das sich beim Stickcomputer befindet aus irgend einem Grund sitzt der Stoff beim Sticken fest oder wird gezogen Oberfadenspannung zu stark kein Stickvlies wurde verwendet Unterfaden auf der Rückseite des Stoffes wurde nicht richtig abgeschnitten 	Siehe Seite 18 Siehe Seite 19 Gegenstand entfernen. Stickcomputer ausschalten und wieder einschalten Stickcomputer anhalten und Stoff freilegen Siehe Seite 15 Stickvlies verwenden überflüssigen Oberfaden auf der Stoffrückseite wegschneiden (Siehe Seite					
Funktionsfelder funktionieren nicht richtg	1 Position der Felder ist nicht richtig eingestellt2 Stickcomputer ist überlastet	Siehe Seite 28 Stickcomputer ausschalten und wieder					
Der Stickcomputer hält an und «Lock» (blockiert) erscheint auf der Statuszeile des LCDs.	1 Der Stickcomputer schaltet wegen Überlastung durch Fadenstau aus.	einschalten Entfernen der eingeklemmten Fäden und Stickcomputer neu starten.					


62 Index


Α	
Abnehmbarer Nähtisch	6
Auswahl von Stickmustern	32
В	
Bestandteile	4
Bestehende Datei öffnen	33
Bildschirminformationen	36
Buchstaben programmieren	42
• einsetzen	44
• löschen	44
 Startpunkt wählen 	42
<u>D</u>	
Dateinamen geben	53
E	
Editiermodus	46
Einfädeln, Stickcomputer	11
_	
F	
Fäden für das Sticken	22
Fadenspannung	15
Funktionsfelder	28
G	
Grundeinstellungen	27
Housefunktion on one Dildeshine	25
Hauptfunktionen am Bildschirm	25
Hilfe am Bildschirm	31
L	
Inhaltsübersicht	3
Integrierte Stickmuster und	
Karten-Stickmuster	32
M	
Monogramm, 2/3 Zeichen	45
N	
Nadel wechseln	16
Nadel, Faden und Stoff	23
Nadeleinfädler	13
Nadel-Faden-Verhältnis	23
Nadelübersicht	23, 24
Nadelzustand kontrollieren	24
Nählicht auswechseln	60
Netzanschluss	7
	•
P	
Personal Design Card von artista 165/185	57
Problembehebung	61


R	
Reinigung und Unterhalt	59
S	
Schablonen	17
Schriftzeichen	41
Schriftzeichen editieren	44
Speicher formatieren	29
Speichern von Stickmustern	52
Sprache, Einstellung	30
Spule einlegen	10
Spule herausnehmen	8
Standardtasten und -anzeige	25
Start/Stop-Taste	7
Stickbeginn	43
Sticken	36
Stickkarten einlesen	32
Stickkarten einsetzen und entfernen	26
Stickkarten und Kompatibilitätsliste	54
Stickmuster aus dem Internet	57
Stickmuster verschieben	48
Stickmuster zum Bearbeiten wählen	47
Stickrahmen	17
Stickrahmen am Stickcomputer befestigen	19
Stickunterlagen	20
Stoff in den Stickrahmen einspannen	18
T	
Transfer von Stickmustern	55-57
U	
Übersicht des Stickcomputers	4
Unterfäden	22
Unterfaden heraufholen	14
Unterfaden spulen	9
USB Stick einschieben / entfernen	26
V	
Verändern und Kombinieren von Stickmustern	46
Vorbereitungen zum Sticken	7
w	
Wissenswertes rund um das Sticken	20
Z	
Zubehör - Standard	5
Zusätzlicher Garnrollenstift	8


Built-in Design Chart





















bernette 340 Deco



bernette 340 Deco






Table of Preset Colors

Colour	Mettler	R G B	Madeira		В	Sulky	R	G	В	Isacord	R	G	В
White	0015	255 255 255	1001	227 229	251	1002	249	249	244	0015	255	255	255
Yellow Beige	0270 0870	254 252 180 251 224 164	1222 1071	233 222 233 229	186 220	1061 1082	255 247	247 227	185 187	0270 0870	254 251	252 224	180 164
Beige Salmon Pink	1755	240 220 220	1071	233 229	165	1117	247	169	160	1755	240	224	220
Light Gray Brown	0124	198 198 198	1019	188 188	184	1236	234	228	228	0124	198	198	198
Silver Gray	0142	158 165 170	1118	137 145	147	1011	183	169	172	0142	158	165	170
Pale Gold Gray	0672	225 204 180	1060	179 166	151	1229	224	219	219	0672	225	204	180
Medium Gray	0873	195 185 160	1062	141 134	122	1180	165	137	115	0873	195	185	160
Gray	0131	161 169 180	1012	163 175	179	1219	152	136	140	0131	161	169	180
Dark Gray	0111	81 91 97	1164	83 90	99	1041	140	127	131	0111	81	91	97
Very Dark Gray	4174	85 85 85	1241	59 63	69	1234	60	27	31	4174	85	85	85
Black	0020	0 0 0	1000	40 41	42	1005	60	27	31	0020	0	0	0
Yellow	0600	255 255 0	1223	239 200	44	1187	255	229	0	0600	255	255	0
Lemon Yellow	0310	255 255 102	1223	239 200	44	1067	255	255	133	0310	255	255	102
Light Gold	0630	255 250 153 255 240 130	1023	243 218 255 166	104	1135	255 255	240	114	0630	255 255	250 240	153
Gold Dark Gold	0713 0702	255 240 130	1024 1372	255 166 240 166	23 83	1167 1024	255	184	38 0	0713 0702	255	230	130 75
Pale Gold	0640	255 240 204	1070	210 169	112	1024	255	241	128	0640	255	240	204
Orange Gold	0704	245 240 102	1372	240 166	83	1085	226	207	199	0704	245	240	102
Dark Orange Gold	0824	223 158 0	1025	205 129	38	1025	215	128	0	0824	223	158	0
Canary	0311	255 230 0	1068	255 188	22	1124	255	236	0	0311	255	230	0
Light Brown Gray	0761	245 235 204	1082	205 186	166	1127	250	236	198	0761	245	235	204
Brown Gray	0722	153 130 110	1136	139 121	108	1179	143	98	61	0722	153	130	110
Dark Brown Gray	0945	140 110 70	1144	132 106	87	1170	151	95	47	0945	140	110	70
lvory	1172	240 225 204	1084	210 185	157	1149	232	200	156	1172	240	225	204
Beige	0934	204 180 153	1128	162 144	130	1128	195	148	113	0934	204	180	153
Dark Beige	0853	170 140 102	1144	132 106	87	1170	151	95	47	0853	170	140	102
Gold Brown	0940	204 153 51 185 153 51	1173 1257	194 121	63	0568	230	109	0	0940	204	153	51
Hazel Light Fox	0932 1342	185 153 51 190 125 65	1158	156 86 121 67	47 55	1158 1058	186 102	69 53	0	0932 1342	185 190	153 125	51 65
Fox	1355	100 63 45	1145	94 62	53	1186	91	- 0	0	1355	100	63	45
Dark Fox	1346	135 90 45	1358	119 77	77	1247	102	0	0	1346	135	90	45
Light Brown	0832	204 170 120	1057	160 113	85	1055	235	188	128	0832	204	170	120
Brown	0941	180 130 70	1126	174 125	90	1056	175	91	0	0941	180	130	70
Dark Brown	0933	109 74 47	1158	121 67	55	1057	100	39	2	0933	109	74	47
Pale Brown	0842	240 190 130	1126	174 125	90	1126	220	140	23	0842	240	190	130
Very Light Brown	0851	240 204 145	1055	212 177	143	1055	235	188	128	0851	240	204	145
Peach	1362	255 215 165	1127	220 186	165	1239	255	171	87	1362	255	215	165
Salmon	1352	255 180 130	1379	225 84	69	1258	240	196	160	1352	255	180	130
Red Rose Deep Red Rose	1600 1725	235 140 115 220 102 51	1020 1174	247 136 132 58	125 55	1081 1181	240	110	120 0	1600 1725	235	140	115 51
Light Beige	1760	245 204 175	1053	231 183	165	1064	230	180	170	1760	245	204	175
Light Orange	0800	230 115 0	1137	244 140	13	1024	255	184	0	0800	230	115	0
Orange	1102	255 170 51	1278	255 102	22	1168	245	116	0	1102	255	170	51
Red Orange	1304	255 125 0	1078	237 83	42	1078	255	102	0	1304	255	125	0
Red	1701	255 102 51	1037	190 20	34	1246	255	0	0	1701	255	102	51
Deep Red	1800	240 0 0	1147	182 15	47	1147	235	0	0	1800	240	0	0
Cardinal Red	1900	240 0 102	1184	189 29	68	1039	235	0	0		240	0	102
Dark Cardinal Red	1906	204 51 102	1281	159 35	63	1533	205	5	77	1906	204	51	102
Burgundy	2123	135 0 51	1385	97 37	51	1189	75	18	45	2123	135	0	51
Rich Red Dark Red Purple	1911 2224	170 0 51 127 58 59	1181 1183	137 37 141 49	51 82	1169 1190	156 160	70	0 86	1911 2224	170 127	0 58	51 59
Pale Pink	2250	255 204 215	1116	235 173	191	1225	250	203	203	2250	255	204	215
Light Pink	2550	255 170 220	1309	214 99	153	1256	235	130	150	2550	255	170	220
Plum Pink	2152	255 153 170	1108	233 139	163	1119	180	110	117	2152	255	153	170
Salmon	2241	204 140 150	1119	156 79	100	1119	180	110	117	2241	204	140	150
Pink	2520	255 81 168	1117	212 98	142	1511	238	80	120	2520	255	81	168
Deep Pink	2300	255 51 153	1110	191 47	110	1231	229	50	106	2300	255	51	153
Dark Pink	1921	163 48 80	1107	232 98	118	1257	230	0	65	1921	163	48	80
Cerise	2506	175 60 120	1183	141 49	82	1192	210	30	130	2506	175	60	120
Pale Purple	2655	235 204 215	1031	199 161	191	1111	252	203	223	2655	235	204	215
Plum Deep Purple	2640 2600	255 170 245 204 102 153	1080 1310	166 125 149 60	169 115	1080 1255	220 190	130 25	160 130	2640 2600	255 204	170 102	245 153
Very Deep Purple	2711	153 0 125	1188	122 59	109	1192	210	30	130	2711	153	0	125
Lavender	3040	235 204 245	1131	59 52	49	1193	230	175	210	3040	235	204	245
Purple	2830	204 140 204	1032	129 108	157	1032	230	140	235	2830	204	140	204
Dark Blue	3323	80 0 120	1366	44 53	107	1200	20	11	45	3323	80	0	120
Violet	2910	119 87 147	1033	110 73	129	1032	230	140	235	2910	119	87	147
Gray Violet	3241	210 170 210	1387	116 103	126	1254	230	185	245	3241	210	170	210
Dark Violet	3541	153 0 204	1330	81 94	151	1112	70	1	110	3541	153	0	204
Blue Violet	3331	175 170 255	1143	75 107	153	1226	87	54	158	3331	175	170	255
Blue Ink	3600	102 102 204	1042	33 79	119	1293	68	35	93	3600	102	102	204
Blue Navy Blue	3544	0 57 116 51 0 204	1134	0 85 30 68	146	1535 1042	35	35 30	139 80	3544	0 51	57 0	116 204
Navy Blue	3543	JI U ZU4	1166	30 08	130	1042	50	5 U	ÓU	3543	ЭI		∠∪4



Colour	Mettler	R	G	В	Madeira	R	G	В	Sulk	R	G	В	Isacord	R	G	В
Gray Blue	3750	179	206	225	1027	154	186	202	1165	223	229	235	3750	179	206	225
Pale Sky	3650	197	216	235	1153	172	191	203	1074	214	213	232	3650	197	216	235
Sky Blue	3840	185	238	255	1132	136	187	207	1222	209	219	255	3840	185	238	255
Dark Sky	3820	105	163	220	1075	132	168	200	1028	190	195	225	3820	105	163	220
Ice Blue	3910	153	204	240	1094	0	179	201	1249	98	170	220	3910	153	204	240
Deep Ice Blue	3900	0	114	172	1177	0	109	167	1534	52	125	203	3900	0	114	172
Light Aquamarine	4430	153	240	220	1045	134	204	191	1095	16	209	189	4430	153	240	220
Turquois	4410	0	190	204	1091	0	112	128	1513	0	122	103	4410	0	190	204
Dark Turquois	4442	51	102	110	1293	0	109	112	1162	16	57	74	4442	51	102	110
Light Turquois	5010	0	146	162	1247	0	147	109	1503	52	150	105	5010	0	146	162
Pale Turquois	5220	160	204	180	1046	79	172	152	1207	128	163	136	5220	160	204	180
Very Pale Turquois	5050	220	255	230	1045	134	204	191	1045	195	239	191	5050	220	255	230
Yellow Green	5912	148	193	75	1248	154	206	105	1510	122	179	29	5912	148	193	75
Mint Green	6051	225	255	153	1100	190	209	178	1104	165	175	104	6051	225	255	153
Light Leaf Green	5610	180	240	130	1169	141	153	73	1510	122	179	29	5610	180	240	130
Meadow Green	5531	153	204	102	1377	113	172	107	1049	66	160	33	5531	153	204	102
Green	5613	78	167	103	1251	0	145	76	1278	0	175	56	5613	78	167	103
Deep Green	5415	0	89	68	1051	0	135	69	1101	9	133	49	5415	0	89	68
Emerald Green	5100	0	165	120	1280	0	119	99	1503	52	150	105	5100	0	165	120
Dark Green	5513	38	164	48	1101	72	143	82	1051	30	100	25	5513	38	164	48
Dark Blue Green	5233	52	118	103	1279	0	129	115	1517	1	79	58	5233	52	118	103
Very Dark Green	5326	0	115	80	1304	14	78	63	1174	13	41	4	5326	0	115	80
Green Gray	5664	24	81	70	1306	123	121	102	1212	99	99	45	5664	24	81	70
Light Olive Green	5833	153	190	51	1106	151	140	84	1177	137	152	18	5833	153	190	51
Olive Green	0345	230	240	130	1191	146	112	56	1156	99	99	39	0345	230	240	130
Dark Olive Green	5944	80	110	51	1394	80	84	67	1175		45	4	5944	80	110	51
Lime Green	5633	102	153	51	1170	90	110	41	1176	81	83	8	5633	102	153	51
Khaki Green	6133	153	153	45	1190	149	127	61	1227	175	137	1	6133	153	153	45
Dark Leaf Green	5934	153	153	51	1156	120	115	70	1176	81	83	8	5934	153	153	51
Mustard	0221	224	218	95	1159	210	161	66	1067	255	255	133	0221	224	218	95

bernette 340

